



Stempel und Unterschrift des Händlers / Kaufdatum
 Dealerstempel / Koopdatum
 Stamp and Signature of Dealer / Date of purchase
 Cachet et signature du revendeur / Date d'achat
 Sello y firma del comerciante / Fecha de la compra
 Timbro e data del rivenditore / data d'acquisto
 Assinatura e carimbo do distribuidor / Data de compra
 A kereskedő bélyegzője és aláírása / Vásárlás időpontja
 Pieczętka i podpis sprzedawcy / Data zakupu
 Штамп и подпись продавца / дата покупки
 Myyjän leima ja allekirjoitus / Ostopäivämäärä
 Pečiatka a podpis predajcu / Dátum kúpy
 Razítko a podpis prodajce / Datum koupě
 Žig in podpis prodajalca / Datum nakupa

Bedienungsanleitung Bedrijfsvoorschrift Operating instructions Instructions d'utilisation Instrucciones de servicio
 Istruzioni per l'uso Instruções de funcionamento Használati útmutató Instrukcja obsługi Instrucción de uso
 Руководство по эксплуатации Käyttöohje Návod na obsluhu Návod k použití Navodilo za uporabo

- D** Teichpumpe
- NL** Vijverpomp
- GB** Pond Pump
- F** Pompe pour étang
- E** Bomba para estanque
- I** Pompa per vasca
- P** Bomba para lagos
- H** Tószivattyú
- PL** Pompa do stawu
- RUS** Насос для пруда
- FIN** Lammikorpumppu
- SK** Jazierkové čerpadlo
- CZ** Jezírkové čerpadlo
- SL** Črpalka za ribnike in bazene

System

M 500
 M 800
 M 1100



D Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen die Pumpe nicht benutzen!



Verwendungszweck

Tauchmotor-Kreiselpumpe, Motor komplett in Epoxy-Harz eingegossen.

Die Pumpen sind vorgesehen für den Einsatz in Wasser, wie z.B.: Gartenteich, Fischteich, Springbrunnen, Terrassenbrunnen, Zimmer-springbrunnen, zum Betrieb von Filteranlagen, Bachläufen usw., sowie zur Wasserbelüftung und Umwälzung.

Verwendung in oder an Schwimmbecken nicht zulässig!

Technische Daten entnehmen Sie bitte dem Typenschild.



Sicherheitsmaßnahmen

- **Achtung!** Benutzung in Gartenteichen und deren Schutzbereich nur zulässig, wenn die Installation den gültigen Vorschriften entspricht. Bitte wenden Sie sich an den Elektrofachmann.
- Vor Gebrauch: Netzanschlußleitung und Stecker auf Beschädigungen prüfen.
- Netzspannung und Stromart müssen mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- **Die Pumpe darf nur über einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter, 30mA) an einer ordnungsgemäßen Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.**
- Anschlußsteckdose im wassergeschützten Bereich und mind. 2 m vom Teichrand entfernt anbringen (**siehe Abb. 1+2**).
- Netzstecker stets vor Feuchtigkeit schützen.
- **Vor jeder Arbeit an Pumpe, Brunnen oder Teich Netzstecker ziehen.**
- **Die Pumpe darf nicht betrieben werden, wenn sich Personen im Wasser aufhalten! (Pumpe vom Stromnetz trennen).**
- **Wichtig!** Bei Beschädigungen der Netzanschlußleitung oder des Motorgehäuses ist die Pumpe unbrauchbar. Eine Reparatur ist nicht möglich, da die Anschlußleitung fest im Motorgehäuse vergossen ist.
- Pumpe niemals an der Netzanschlußleitung aufhängen oder transportieren.
- **Pumpe nur im Wasser betreiben!**



Inbetriebnahme (siehe Abb. 1 - 3)

Wichtig! Die Pumpe darf nicht „trocken“ laufen. Schäden am Gerät sind dann nicht ausgeschlossen.

- Tauchen Sie die Pumpe komplett in Ihren Teich. Dabei dringt Wasser in den Pumpenkörper.
- Für den Unterwasserbetrieb ist ein Wasserstand von ca. 12 cm erforderlich, damit die Pumpe keine Luft ansaugt.
- Die Wassertemperatur darf 35°C nicht überschreiten.
- **Die Pumpe muß vor Frost geschützt werden.**
- Sie können die Pumpe durch Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose einschalten.
- Um ein unnötiges Verschmutzen zu vermeiden, stellen Sie die Pumpe oberhalb der Schlammablagerungen, fest und waagrecht (Steinplatte), in Ihrem Teich auf!
- Sie können an den Gewindeanschlüssen der Pumpe Zubehör anschliessen.
- Beim Betrieb mit Springbrunnendüsen muß die Pumpe fest und waagrecht stehen (Steinplatte).
- Sie können die gewünschte Fördermenge durch Verdrehen des Reglers einstellen. **Siehe Abb. 3**
- **Um ein Verstopfen der Springbrunnendüsen zu vermeiden, sollten Sie den mitgelieferten Filterschwamm einsetzen.**



Demontieren / Montieren (siehe Abb. 4 - 7)

1. Sicherheitsmaßnahmen beachten.
Pumpe vom Stromnetz trennen!
 2. Drücken Sie seitlich auf die Filterkappe (1) und ziehen diese von der Pumpe (8).
 3. Ziehen Sie den Filterschwamm (2) vom Regler/Einlaufdeckel (3/4).
 4. Ziehen Sie den Regler (3) vom Einlaufdeckel (4).
 5. Verdrehen Sie den Einlaufdeckel (4) entgegen dem Uhrzeigersinn um ca. 20°.
 6. Ziehen Sie den Einlaufdeckel (4) aus der Pumpe (8).
 7. Ziehen Sie den Rotor kpl. (5) aus der Pumpe (8). Die Achse des Rotors (5) steckt in der Pumpe (8) und im Einlaufdeckel (4) in zwei Gummilagern.
 8. Der Rotor kpl. (5) läßt sich auf der Achse drehen.
 9. Reinigen Sie alle Teile bitte nur mit klarem Wasser, so daß sie sich leicht bewegen lassen.
Keine scharfkantigen Gegenstände zu Hilfe nehmen.
 10. Montieren können Sie die Pumpe wie folgt:
 - 10.1. Rotor kpl. (5) in die Pumpe (8) stecken.
Bitte achten Sie auf den korrekten Sitz der Gummilager in der Pumpe (8) und im Einlaufdeckel (4).
 - 10.2. Einlaufdeckel (4) verdreht in die Pumpe (8) stecken und im Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen.
 - 10.3. Regler (3) in entsprechender Stellung auf den Einlaufdeckel (4) schieben.
 - 10.4. Filterschwamm (2) auf den Regler/Einlaufdeckel (3/4) stecken.
 - 10.5. Filterkappe (1) in die Pumpe (8) stecken.
- Für einen einwandfreien Betrieb wiederholen Sie diesen Vorgang je nach Verschmutzung und Betriebsdauer.



Wartung

Um die Lebensdauer Ihrer Pumpe deutlich zu verlängern und die einwandfreie Funktion sicherzustellen, empfehlen wir eine regelmäßige Wartung und Reinigung.
Mit wenigen Handgriffen kann jeder Anwender alle Wartungsarbeiten problemlos durchführen, siehe Demontieren / Montieren.

Wartungsintervalle

- **Am Anfang** kontrollieren Sie die ordnungsgemäße Funktion Ihrer Pumpe **jeden Tag** und reinigen ggf. die Filter.
 - Die Zeitabstände für die nötigen Wartungsarbeiten (komplett reinigen) richten sich stark nach der Teichwasserverschmutzung.
Wählen Sie später die Zeitabstände entsprechend.
- Sollten Sie bei der Wartung **Defekte oder Verschleiß** feststellen, ersetzen Sie die entsprechenden Teile. Siehe Ersatzteilbestellung.



Winter - Wartung

Schützen Sie Ihre Pumpe vor Frost!

Nehmen Sie die Pumpe im Herbst aus Ihrem Gartenteich.
Reinigen Sie die Pumpe komplett gemäß Anleitung.

Lagern Sie die Pumpe über Winter in einem frostsicheren Raum.



Ersatzteilbestellung

Bitte geben Sie für die Bestellung Benennung, Pumpen-Type und Art.-Nr. aus folgender Tabelle an (**siehe auch Abb. 7**).

1	Filterkappe vorn	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2	Filterschwamm	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4	Regler/Einlaufdeckel	M 500, M 800, M 1100	168/009076
5	Rotor kpl.	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6	Filterkappe hinten	M 500, M 800, M 1100	168/009078



GARANTIEBEDINGUNGEN

Sie haben auf diese Pumpe einen Garantieanspruch für die Dauer von **36 Monaten**, welcher am Tag der Lieferung beginnt. Hierfür gilt als Nachweis der Kaufbeleg. Schäden, die auf Material- oder Verarbeitungsfehlern beruhen, reparieren wir innerhalb unserer Garantiezeit kostenlos oder ersetzen die beschädigten Teile, jeweils nach unserer Wahl. Schäden, die durch Einbau- und Bedienungsfehler, Kalkablagerungen, mangelnde Pflege, Frosteinwirkung, normalem Verschleiß oder unsachgemäßen Reperaturversuchen entstanden sind, fallen nicht unter diese Garantie. Bei Veränderungen an der Pumpe, z.B. abschneiden der Netzanschlußleitung oder des Netzsteckers, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die durch Ausfall der Pumpe oder unsachgemäßen Betrieb entstehen, haften wir nicht. Im Garantiefall senden Sie uns bitte die Pumpe mit dem Kaufnachweis über Ihren Fachhändler, bei dem Sie die Pumpe gekauft haben, kostenfrei zu.



Entsorgungshinweis

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU

Das Produkt darf nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern muss einer getrennten Sammlung zugeführt werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle zur Entsorgung und Wiederverwertung abzugeben und damit zum Umweltschutz beizutragen. Nähere Informationen über Ihre zuständigen kommunalen Sammelstellen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.



Personen die niet bekend zijn met de gebruiksvorschriften mogen geen gebruik maken van de pomp!



Toepassing

Dompel-circulatiepomp met een motor compleet in kunsthars ingegoten.

De pompen zijn gemaakt voor het gebruik in water, zoals: vijver met en zonder vissen, fontein, waterpartijen op het terras, kamerfontein, voor het verpompen van vervuild water naar filters, beeklopen enz. en ook voor waterbeluchting en circulatie.

Gebruik in zwembaden is niet toegestaan!

Aanvullende **technische gegevens** kunt u op het type plaatje vinden.



Veiligheidsmaatregelen

- **Let op!** Uw elektrische installatie dient te voldoen aan de algemeen geldende voorschriften, gebruik van de pomp is anders niet toegestaan. Informeer eventueel bij uw elektro-installateur.
- Voor gebruik: kabel en stekker controleren op eventuele beschadigingen.
- Netspanning moet overeenkomen met de aangegeven netspanning op het type plaatje.
- **De pomp mag alleen aangesloten worden op een geaarde contactdoos en elektrische installatie met aardlekschakelaar (30mA).**
- De contactdoos dient beschermd tegen vocht en water aangebracht te zijn en moet minimaal 2 mtr. van de rand van het water verwijderd zijn (**zie afb.1 + 2**).
- Houdt de stekker vochtvrij.
- **Bij werkzaamheden aan de pomp of de vijver zult u de pomp uit moeten schakelen door de stekker uit de contactdoos te halen. De pomp mag niet gebruikt worden als er zich personen in het water bevinden! (Stekker dient uit het stopcontact gehaald te worden).**
- **Belangrijk!** Wanneer de kabel/stekker of het motorhuis beschadigd is mag de pomp niet meer gebruikt worden. Reparatie is niet meer mogelijk, omdat de kabel vergoten is in het motorhuis.
- Verplaats of houdt de pomp nooit vast aan de kabel.
- **De pomp, alleen compleet ondergedompeld, in water gebruiken!**



Ingebruikname (zie afb. 1 - 3)

Belangrijk!

De pomp mag niet drooglopen.

Schade aan de pomp is hierdoor niet uit te sluiten.

- Zet uw pomp in het water waardoor deze zich met water kan vullen.
- Zorg voor een waterdiepte van minimaal 12 cm zodat de pomp geen lucht kan aanzuigen.
- De maximale watertemperatuur mag 35°C bedragen.
- **Voorkom invriezen van de pomp.**
- Zet de pomp in werking door de stekker in het stopcontact te steken.
- Om een snelle vervuiling van het filter te voorkomen zet u pomp niet op de bodem van de vijver, maar plaatst u de pomp op een sokkel boven de vuillaag in de vijver.
- Aan de perszijde, 1/2" binnendraad, van de pomp kunnen accessoires aangesloten worden.
- Bij gebruik van sproeikoppen moet u er voor zorgen dat de pomp stevig en waterpas staat.
- Het gewenste watervolumen kan worden geregeld, door de regelaar te verdraaien. **Zie afb. 3.**
- **Om verstoppingen van sproeikoppen te voorkomen, is het raadzaam om de meegeleverde filterspons te gebruiken.**



Demonderen / Monteren (zie afb. 4 - 7)

1. Let op de veiligheidsmaatregelen.
- Stekker uit het stopcontact halen!**
2. Druk de filterkap (1) aan de zijkanten zover in dat deze van de pomp gehaald kan worden.
3. Haal het filterspons (2) van de regelaar/pomphuisdeksel (3/4).
4. Trek de regelaar (3) van het pomphuisdeksel (4).
5. Draai het pomphuisdeksel (4) tegen de klokdraairichting (20°) .
6. Trek het pomphuisdeksel (4) uit de pomp (8).
7. De rotor (5) kan uit de pomp (8) genomen worden. De as van de rotor (5) ligt in de pomp (8) en het pomphuisdeksel (4) in twee rubber doppen.
8. De rotor (5) kan los van de as gedraaid worden.
9. Reinig alle afzonderlijke delen met schoon water, zodat alle delen weer makkelijk bewegen.
Geen scherpe middelen gebruik, om beschadigingen te voorkomen.
10. Monteren van de pomp gaat als volgt.
 - 10.1. Rotor (5) in de pomp (8) steken. Let er op dat de rubber doppen goed gepaast zijn.
 - 10.2. Pomphuisdeksel (4) op de pomp (8) draaien (met de klokdraairichting mee), tot de aanslag.
 - 10.3. Regelaar (3) op pomphuisdeksel (4) plaatsen.
 - 10.4. Filterspons (2) op regelaar/pomphuisdeksel (3/4) schuiven.
 - 10.5. Filterhuis (1) op pomp (8) schuiven.

Voor een lange levensduur herhaalt u dit onderhoud regelmatig, na vervuiling of een langere ingebruikname.



Onderhoud

Om de levensduur van uw pomp te verlengen en een probleemloos gebruik te garanderen, is het belangrijk om regelmatig de pomp te onderhouden en te reinigen.

Het is zeer eenvoudig om alle onderhoudswerkzaamheden af te handelen, kijk hiervoor naar hoofdstuk Demonderen / monteren.

Onderhoudspunten

- Bij het in gebruik nemen van de pomp elke dag het functioneren van de pomp controleren en wanneer nodig het filter reinigen.
- Het aantal keren dat de pomp moet worden onderhouden (kompleet reinigen) is afhankelijk van de vervuiling van het vijverwater.

Bepaal later zelf het aantal benodigde onderhoudsbeurten.

Wanneer er bij onderhoud defecte of versleten onderdelen worden vastgesteld moeten deze vervangen worden voor de desbetreffende onderdelen. Zie hiervoor de vervangingsonderdelen bestellijst.



Winterperiode

Bescherm uw pomp tegen invriezen bij vorst!

Haal de pomp uit het water voor de vorstperiode.

Reinig de pomp zoals beschreven bij onderhoud.

Bewaar de pomp in emmer met schoon water op een vorstvrije plaats.



Vervangingsonderdelen bestellijst

Geef bij bestellingen het pomptype, het onderdeelnr. en de benaming op. (zie afb. 7).

Pos.	Omschrijving	Pomp - Type	Art.Nr.
1	Filterhuis	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2	Filterspons	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4	Regelaar/ pomphuisdeksel	M 500, M 800, M 1100	168/009076
4	Rotor	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6	Filterhuis achterzijde	M 500, M 800, M 1100	168/009078



GARANTIEVOORWAARDEN

Op de pomp wordt **36 maanden** garantie verleend welke ingaat op het moment van aankoop. U dient hiervoor de aankoopbon als bewijs te bewaren. Schade aan de pomp binnen de garantietermijn, ontstaan door een productie en/of materiaalfout, wordt kosteloos hersteld. Schade die is ontstaan door; inbouwen bedieningsfouten. Kalkaanslag, te weinig onderhoud, bevroering, normale slijtage of ondeskundige reparaties, vallen niet onder deze garantieaanspraak.

Bij veranderingen aan de pomp, zoals het inkorten van de stroomkabel of het afknippen van de stekker, vervalt de aanspraak op garantie.

Meßner is niet aansprakelijk voor de gevolgschade die is ontstaan door het uitvallen of het verkeerd gebruiken van de pomp. Stuur bij reparatie altijd uw garantieformulier en aankoopbon mee.



Het verwijderen en de afvalopslag van

Elektrische apparaten die in het huishouden zijn gebruikt, dienen volgens EU-richtlijnen verwijderd te worden.

Het produkt mag niet samen met het andere normale afval verwijderd worden, maar dient apart verzameld te worden. Het is gescheiden afval. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het apparaat naar een speciaal daarvoor bestemde afvalplaats wordt gebracht om op een milieuvriendelijkere manier te worden verwijderd of te worden hergebruikt. Meer informatie over lokale afvalverzamel punten vindt u bij de gemeente in uw gebied.

GB

Please read these instructions thoroughly, before using the pump!

Use

Centrifugal pump for submersible usage with resin encapsulated motor.

The pump is suitable for use in water, e.g. for garden ponds, fountains, terraced fountains, indoor fountains, in fish-ponds, for the operation of filter systems, flowing brooks etc. as well as for circulating and oxygenating water.

It is not allowed to use the pump in or on the side of swimming pools!

For all **technical data** please refer to the type plate.

Safety measures

- **Caution!** It may only be used in garden ponds and in their protection area, if the electrical installations have been set up to comply with the code's requirements. Please contact an electrician.
- Before use: Check whether mains connection and plug are intact.
- Mains voltage and type of current have to correspond to the data on the type plate.
- **The pump has to be connected to a regular safety plug socket through a residual current device (RCD, 30 mA).**
- The connection box should be located in a water-protected area. It should be at least 2m away from the edge of the pond (see fig.1 + 2).
- Keep the plug dry!
- **Pull out mains plug before starting to work on the pump, fountain or pond.**
- **It is not allowed to run the pump when people are inside the water (disconnect the pump)!**
- **Important!** When the mains connection or the motor housing are damaged, the pump cannot be used anymore. It cannot be repaired since the connection is cast into the motor housing.
- Do never hang up or transport the pump by the cable!
- **The pump must be run submerged!**

Start-up (see fig.1 - 3)

Important! Do not let the pump run dry. This could cause damages to the appliance.

- Immerse the pump completely in your pond. This causes the pump body to be filled with water.
- A water level of approx. 12 cm is required for submersible use in order to prevent the pump from taking-in air.
- The water temperature should not exceed 35°C.
- Do not let the pump freeze in the wintertime.
- The pump is switched on by putting the plug in the socket.
- To prevent the pump becoming unnecessarily dirty, place it above the mud in your pond, in a firm and horizontal position (on a brick)!
- A range of accessories may be fitted onto the threaded connection of the pump.
- Running in conjunction with fountain jets, the pump should be positioned firmly and horizontally (on a brick).
- Through rotation of the adjuster the desired flow rate may be set (see fig. 3).
- **To prevent the fountain jets becoming clogged, we recommend you to fit the enclosed filter sponge.**



Dismantling / Assembly (see fig. 4 - 7)

1. Follow the safety measures.
 2. **Disconnect the pump!**
 3. Press together the filter cover (1) laterally and take it out of the pump (8).
 4. Separate the filter sponge (2) from the adjuster/lid (3/4).
 5. Remove the adjuster (3) from the lid (4).
 6. Turn the lid (4) counterclockwise through approx. 20° in the opposite direction to the stop.
 7. Remove the lid (4) from the pump (8).
 8. Remove the complete rotor (5) from the pump (8).
The shaft of the rotor (5) is mounted on two rubber bearings in the pump (8) and in the lid (4).
 9. The complete rotor (5) can be made to rotate on the shaft.
 10. Clean all parts using clear water so that they may be moved very easily.
Do avoid using any sharp instruments.
 11. Re-assemble the pump as follows:
 - 11.1. Replace complete rotor (5) in the pump (8).
Make sure the rubber bearings are seated correctly in the pump (8) and the lid (4).
 - 11.2. Fit turned lid (4) onto the pump (8) and turn it clockwise until stop.
 - 11.3. Insert the adjuster (3) onto the lid (4) in the proper position.
 - 11.4. Position the filter sponge (2) onto the adjuster/lid (3/4).
 - 11.5. Place the filter cover (1) in the pump (8).
- To ensure proper functioning, repeat the above procedure frequently depending on clogging and working time.



Maintenance

In order to prolong the service life of your pump and to keep it in good operating condition, it is recommended to carry out maintenance and cleanup regularly.

This can be done by everyone, quickly and easily.

See „Dismantling / Assembly“.

Servicing intervals

- In the beginning check performance of your pump every day.
If necessary, clean the filters.
 - Since servicing intervals (complete cleanup) will vary depending on pond pollution, repeat the periodic service to your pump in accordance with the requirements given.
- Should you determine that there are damaged or worn parts, do replace them. See „Spare parts“.



Winter / Pump care

Protect your pump from freezing-in!

Take the pump out of your pond in autumn.
Clean the pump completely following the outlined instructions.
During the winter months store the pump in a frost-resistant room.



Spare parts

For ordering spare parts, please indicate the pump type, the designation and the Art.-No. as per table below (see also fig. 7).

Item Art-No.	Designation	Pump Type
1 Filter cover front	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2 Filter sponge	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4 Adjuster/Lid	M 500, M 800, M 1100	168/009076
5 Rotor complete	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6 Filter cover back	M 500, M 800, M 1100	168/009078



GUARANTEE CONDITIONS

This pump comes with a **36-month** guarantee that is effective from the date of delivery. The invoice will be the proof of the date. In case of damages due to defects in material or manufacturing, we shall either do a free repair during the guarantee period or replace the damaged part, the choice being ours'.

Damages that occur due to installation and operating errors, lime deposits, insufficient care, frost action, normal wear and tear or improper repair attempts will not come under this guarantee. The guarantee will not be valid in case of modifications to the pump, e.g. cutting off the line connection or the line cord. We will not accept responsibility for consequential damages resulting from breakdown of the pump or improper operation.

When making use of the guarantee, please send us the pump, along with the corresponding invoice, free of charge via the specialist dealer who sold you the pump.



Waste disposal

Waste disposal of electronic devices by the user in private households of the EU

It is not allowed to dispose the product along with the regular waste disposal, instead it has to be collected separately. It is your responsibility to dispose and recycle the device in a proper place and protect the environment through this. More information, where to dispose your devices can be obtained at the local departments.



Il est nécessaire de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser la pompe!



But d'utilisation

Cette pompe centrifuge type „immergé“ est livrée avec un moteur complètement coulé en résine synthétique.

La pompe est conçue pour l'utilisation dans l'eau, p.ex. dans les étangs de jardin, pour les fontaines, les fontaines de terrasse, les fontaines d'intérieur, dans les viviers, pour alimenter un système de filtration, des ruisseaux etc. ainsi que pour la ventilation et la circulation d'eau.

Il n'est pas permis d'utiliser la pompe dans ou auprès des piscines!

Quant aux **données techniques** voir la plaque caractéristique.



Instructions de sécurité

- **Attention!** La pompe peut être utilisée dans les étangs de jardin et dans leur zone de protection seulement si les installations électriques sont conformes aux règles de l'art. Veuillez consulter un électricien.
- Avant l'emploi: L'alimentation sur le secteur et la fiche de prise de courant sont à contrôler.
- La tension du réseau et la nature du courant doivent répondre aux données indiquées sur la plaque caractéristique.
- **Le branchement de la pompe à la prise de courant de sécurité doit se faire à l'aide d'un disjoncteur de protection contre les courants de fuite (RCD, 30 mA).**
- La prise de courant doit être placée dans une zone protégée contre l'eau. Elle doit être à au moins 2 m du bord de l'étang (voir fig. 1 + 2).
- La fiche de prise de courant est à préserver de l'humidité.
- **Avant de travailler sur la pompe, la fontaine ou dans l'étang, il faut retirer la fiche de prise de courant. Il est interdit de faire marcher la pompe quand une personne se trouve dans l'eau (débrancher la pompe).**
- **Important!** Si l'alimentation sur le secteur ou le carter de moteur soient endommagés, la pompe n'est plus utilisable. Une réparation n'est pas possible parce que le câble d'alimentation est coulé dans le carter de moteur.
- N'utilisez jamais le câble pour accrocher ou pour transporter la pompe.
- **La pompe doit être utilisée uniquement en position submersible!**



Mise en marche (voir fig. 1 - 3)

Important! La pompe ne doit pas tourner à sec ce qui entraînerait des dégâts à l'appareil.

- Immerger la pompe complètement dans votre étang afin de remplir le corps de pompe de l'eau.
- Pour le cas d'un fonctionnement dans l'eau, il faut approximativement 12 cm d'eau afin d'éviter que la pompe attire l'air.
- La température de l'eau ne doit pas être supérieure à 35°C.
- **La pompe doit être protégée contre le gel.**
- Vous pouvez brancher la pompe en introduisant la fiche dans la prise de courant.
- Pour éviter tout encrassement inutile, placez la pompe au-dessus des dépôts boueux dans votre étang, de façon stable et horizontale (sur une dalle)!
- Vous pouvez connecter des accessoires aux raccords filetés de la pompe.
- En fonctionnant avec un ajustage, la pompe doit être installée sur une place stable et en position horizontale (sur une dalle).
- Vous pouvez ajuster le débit en tournant le régulateur. **Voir fig. 3.**
- **Pour éviter de colmater les ajustages de fontaine, veuillez installer l'éponge filtrante ci-jointe.**



Démontage / Montage (voir fig. 4 - 7)

1. Suivre les instructions de sécurité.
 - Débrancher la pompe!**
 2. Presser le chapeau de filtre (1) latéralement et le séparer de la pompe (8).
 3. Sortir l'éponge filtrante (2) du régleur/couvercle (3/4).
 4. Séparer le régleur (3) du couvercle (4).
 5. Tourner le couvercle (4) d'env. 20° en sens inverse des aiguilles d'une montre, à l'opposé de l'arrêt.
 6. Retirer le couvercle (4) de la pompe (8).
 7. Retirer le rotor complet (5) de la pompe (8).
L'axe du rotor (5) est logé dans la pompe (8) et dans le couvercle (4), monté en deux paliers en caoutchouc.
 8. Le rotor complet (5) tourne sur l'axe.
 9. Nettoyer tous les éléments soigneusement à l'eau claire de manière que l'on puisse les tourner aisément.
Ne jamais utiliser des instruments à arête vive.
 10. Remonter la pompe selon les indications suivantes:
 - 10.1. Placer le rotor complet (5) dans la pompe (8).
Assurer l'ajustement très précis des paliers en caoutchouc dans la pompe (8) et dans le couvercle (4).
 - 10.2. Placer le couvercle (4), en position tournée, dans la pompe (8) et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt.
 - 10.3. Insérer le régleur (3), en position adéquate, dans le couvercle (4).
 - 10.4. Placer l'éponge filtrante (2) sur le régleur/couvercle (3/4).
 - 10.5. Mettre le chapeau de filtre (1) dans la pompe (8).
- Pour assurer un bon fonctionnement, il faut effectuer les opérations ci-dessus fréquemment selon l'encrassement et la durée de marche.



Entretien

Pour prolonger la vie de votre pompe et pour assurer le bon fonctionnement, il est recommandé d'effectuer les opérations de maintenance et le nettoyage régulièrement.
L'entretien est rendu très simple et rapide. Il peut être réalisé aisément par tout utilisateur. Voir „Démontage / Montage“.

Intervalle de service

- Tout au début veuillez vérifier le bon fonctionnement de votre pompe chaque jour. Le cas échéant, nettoyez les filtres.
 - Etant donné que les intervalles de service (nettoyage complet) varient en fonction de la pollution de l'eau, il vous suffira d'effectuer le nettoyage de votre pompe, plus au moins fréquent, suivant les besoins.
- Si vous constatez qu'il y a des pièces défectueuses ou du matériel détérioré par l'usage, veuillez les remplacer. Voir „Commande de pièces de rechange“.



Hiver / Entretien

Protéger votre pompe contre le gel!

En automne, veuillez sortir la pompe de votre étang.
La nettoyer complètement selon les instructions mentionnées ci-dessus.
Pendant l'hiver, entreposez la pompe dans un local Ô l'abri du gel.



Commande de pièces de rechange

Pour commander vos pièces de rechange, veuillez indiquer le type de pompe, la désignation et Art.-N° figurant sur la table ci-dessous (voir aussi fig. 7).

N°	Désignation	Type de pompe	Art-No.
1	Chapeau de filtre avant	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2	Eponge filtrante	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4	Régleur/Couvercle	M 500, M 800, M 1100	168/009076
5	Rotor cplt.	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6	Chapeau de filtre arrière	M 500, M 800, M 1100	168/009078



CONDITIONS DE GARANTIE

Cette pompe est garantie pendant une période de **36 mois** à compter de sa date de livraison, conformément au justificatif d'achat. Les dommages dus à des vices de fabrication ou de matière sont réparés gratuitement pendant la période de garantie ou font l'objet d'un remplacement des pièces endommagées, à notre convenance.
Les dommages dus à une erreur de montage ou d'utilisation, à des dépôts calcaires, au manque d'entretien, au gel, à l'usure normale ou à des tentatives de réparation impropres ne sont pas couverts par la garantie.
Toute modification effectuée sur la pompe, telle que le découpage du câble de raccordement au réseau ou de la fiche de secteur, entraîne l'annulation de la garantie.
Nous rejetons toute responsabilité pour des dommages consécutifs à une panne de la pompe ou à une utilisation improprie.
En cas de recours à la garantie, veuillez nous retourner la pompe ainsi que le justificatif d'achat par l'intermédiaire de votre revendeur spécialisé ou vous avez acheté la pompe (sans frais pour vous).



Elimination des déchets

Elimination des appareils électriques usagés au sein des ménages privés de l'Union Européenne

Ce produit ne peut être ajouté aux déchets ordinaires et doit être éliminé séparément. Il est de votre responsabilité de porter l'appareil à la déchèterie correspondante afin qu'il soit éliminé et/ou recyclé dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations et pour connaître l'emplacement de la déchèterie correspondante, veuillez vous adresser à votre mairie.

E ¡Sírvense estudiar con mucho cuidado estas instrucciones de servicio antes de trabajar con la bomba!



Uso

Esta es una bomba centrífuga-submersible dotada con motor encapsulado con resinas expóxicas.

La bomba está concebida para aplicaciones en agua, como p.e. para fuentes, fuentes de terraza, fuentes interiores, viveros, para alimentar sistemas de filtración, arroyos etc. así como para la aireación de agua y para la circulación.

Se prohíbe utilizar la bomba en o junto a las piscinas!

¡Referente a los **detalles técnicos** sírvanse consultar la placa indicadora de características!



Medidas de seguridad

- **Atención!** Está apropiada para los estanques de jardín y sus zonas de protección solamente si las instalaciones eléctricas responden a los requisitos impuestos. Sírvanse consultar un electricista.
- Antes de alguna manutención, sírvanse controlar la conexión a la red y la clavija de enchufe.
- La tensión de la red y la clase de corriente deben estar en conformidad con las especificaciones mencionadas en la placa indicadora de características.
- **La bomba debe ser conectada a una caja de contacto de puesta a tierra adecuada mediante un sistema protector contra corriente de fuga (RCD, 30mA).**
- La caja de contacto debe colocarse en una zona protegida contra agua. La distancia entre la caja y el borde del estanque ha de ser por lo menos 2 m (véase fig. 1 + 2).
- Se tiene que proteger la clavija de enchufe siempre contra humedad.
- **Antes de trabajar con la bomba, fuente o estanque se tiene que desenchufar la clavija.**
- **Se prohíbe utilizar la bomba cuando personas están en el agua (desconectar la bomba).**
- **Importante!** En caso de que se causen daños en la conexión a la red o en el carter de motor, la bomba está inutilizable. Una reparación no es posible puesto que el cable de alimentación está colocado firmemente en el carter de motor.
- No suspender o transportar la bomba por el cable de alimentación.
- **¡La bomba debe utilizarse sólo para aplicación sumergible!**



Puesta en marcha (véase fig. 1 - 3)

Importante! La bomba no debe funcionar „en seco“ para evitar daños en el motor.

- La bomba debe sumergirse totalmente en el estanque permitiendo que el carter de bomba va inundándose.
- Para un funcionamiento sumersible se necesita un nivel de agua de 12 cm aproximadamente afin de que la bomba no aspire aire alguno.
- La temperatura de agua no debe ser más alta que 35°C.
- **Hay que proteger la bomba contra la helada.**
- Se puede poner en marcha la bomba insertando la clavija de enchufe en la caja de contacto.
- Para evitar un ensuciamiento inútil, la bomba debe colocarse por encima del fango de su estanque, en posición firme y horizontal (sobre una losa)!
- Se puede conectar varios accesorios a los racores conexión de la bomba.
- Funcionando con toberas, la bomba debe colocarse firmemente y en posición horizontal (sobre una losa).
- Se puede ajustar el caudal girando el regulador. Véase fig. 3.
- **Para evitar el ensuciamiento de las toberas, les recomendamos instalar la esponja filtrante adjunta.**



Desmontaje / Montaje (véase fig. 4 - 7)

1. Sírvanse seguir las medidas de seguridad.
¡Desconectar la bomba!
2. Apretar la cubierta del filtro (1) lateralmente para retirarla de la bomba (8).
3. Retirar la esponja filtrante (2) del regulador/de la tapa (3/4).
4. Separar el regulador (3) de la tapa (4).
5. Girar la tapa (4) de 20° en sentido contrario a las agujas del reloj contra el tope.
6. Retirar la tapa (4) de la bomba (8).
7. Retirar el rotor completo (6) de la bomba (8).
El eje del rotor (5) está alojado en la bomba (8) y en la tapa (4) apoyado por dos cojinetes en caucho sintético.
8. El rotor completo (6) se vuelve en el eje.
9. Limpiar todas las partes con agua limpia de manera que se muevan ligeramente. No utilizar instrumentos de arista viva.
10. Remontar la bomba como sigue:
 - 10.1. Poner el rotor completo (5) en la bomba (8).
Atender a un ajuste muy preciso de los cojinetes en caucho sintético.
 - 10.2. Poner la tapa (4), en posición girada, en la bomba (8) y girarla hasta el tope en sentido de las agujas del reloj.
 - 10.3. Insertar el regulador (3), en posición adecuada, en la tapa (4).
 - 10.4. Poner la esponja filtrante (2) en el regulador/en la tapa (4).
 - 10.5. Poner la cubierta de filtro (1) en la bomba (8)Para garantizar un funcionamiento óptimo, se tiene que repetir estas operaciones según la obturación y el período de marcha.



Mantenimiento

Para prolongar la vida de la bomba y para asegurar el buen funcionamiento, les recomendamos efectuar el mantenimiento y la limpieza periódicamente. La bomba permite un mantenimiento rápido y fácil. Todas las operaciones necesarias pueden realizarse sin problema alguno. Véase „Desmontaje / Montaje“.

Intervalos de mantenimiento

- Al principio se debe revisar la bomba diariamente para asegurar que funciona bien. Si fuera necesario, hay que limpiar los filtros.
 - Dado que la frecuencia de los trabajos de mantenimiento (limpieza completa) depende generalmente del grado de ensuciamiento del agua, basta repetirlos adaptándose a las necesidades.
- Al notar que hay piezas defectuosas o desgastadas, se debe cambiarlas. Véase „Piezas de recambio“.



Invierno / Cuidado de la bomba

¡Proteger su bomba contra la helada!

Retirar la bomba de su estanque en otoño.
Limpiar la bomba completamente según las instrucciones.
Durante el invierno deberá guardarse la bomba en un lugar protegido contra las heladas.



Pezzas de recambio

Para pedir sus piezas de recambio, sírvanse indicar el tipo de bomba, la denominación y Art.-N° detallándose en la especificación que sigue a continuación (véase fig. 7).

N°	Denominación	Tipo de bomba	Art-No.
1	Cubierta de filtro delantera	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2	Esponja filtrante	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4	Regulador/Tapa	M 500, M 800, M 1100	168/009076
5	Rotor completo	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6	Cubierta de filtro trasera	M 500, M 800, M 1100	168/009078



CONDICIONES DE GARANTIA

Esta bomba está garantizada por un periodo de **36 meses** a partir de la fecha de entrega. Como acreditación servirá el recibo de compra. Durante el periodo de garantía podremos elegir entre restituir o reparar gratuitamente las piezas defectuosas por defectos de fabricación o de material.

La garantía no cubre los daños ocasionados por las siguientes causas: uso incorrecto, errores de montaje, incrustaciones calcáreas, mantenimiento deficiente, acciones de heladas, desgaste normal o intentos incorrectos de reparación. La garantía desaparece si se realiza algún cambio en la bomba, como por ejemplo, cortar el cable de conexión a la red o la clavija de alimentación.

No respondemos de los daños secundarios derivados de posibles averías de la bomba o de su uso incorrecto.

En caso de que quieran utilizar el derecho de garantía deberán enviarnos, a porte pagado, la bomba junto con el justificante de compra mediante el distribuidor al que haya comprado el aparato.



Smaltimento

Smaltimento di strumenti elettrici attraverso utenti di nuclei privati nell'UE

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti comuni, deve aver luogo una raccolta differenziata. È Sua responsabilità che il prodotto venga consegnato in un luogo dove possa essere smaltito e/o riciclato nel rispetto dell'ambiente. Ulteriori informazioni sull'ubicazione dei luoghi di raccolta comunali sono disponibili presso le autorità locali.



La pompa non deve essere utilizzata da personale che non abbia familiarità con le presenti istruzioni per l'uso!



Scopo

Pompa centrifuga con motore sommerso, motore completamente fuso in resina epossidica.

Queste pompe sono previste per l'utilizzo in acqua. Ad esempio in vasche per giardini, vasche per i pesci, fontane a salto, fontane da terrazzo, fontane a salto per interni, per l'azionamento di impianti di filtraggio, ruscelletti e cos' via, oltre che per la ventilazione e la circolazione d'acqua.

Non è consentito l'utilizzo in o su piscine!

I **dati tecnici** sono specificati nella targhetta.



Misure di sicurezza

- **Attenzione!** È consentito l'utilizzo in giardini e nelle relative zone di sicurezza solo se l'installazione corrisponde alle normative vigenti. Rivolgersi ad elettricisti professionisti.

- Prima dell'uso: verificare se i cavi di connessione di rete e la presa sono danneggiati.

- La tensione di rete e il tipo di corrente devono concordare con i dati riportati sulla targhetta.

- **La pompa deve essere collegata ad una normale presa per interruttore automatico solo mediante un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (interruttore FI, 30mA).**

- Applicare la presa di entrata in una zona impermeabile e lontana almeno 2 m dal bordo della vasca (**vedere fig. 1 + 2**).

- Proteggere sempre la spina di rete dall'umidità.

- **Prima di ogni intervento sulla pompa, sulle fontane o sulle vasche, sfilare la spina di rete.**

La pompa non deve essere azionata se vi sono persone all'interno dell'acqua. (Staccare la pompa dalla rete elettrica).

- **Importante!** In presenza di danneggiamenti del cavo di connessione di rete o della carcassa del motore, la pompa diventa inutilizzabile.

Non è possibile effettuare riparazioni in quanto il cavo di raccordo è fuso nella carcassa del motore.

- Non trasportare o appendere la pompa al cavo di connessione di rete.

- **Utilizzare la pompa solo in acqua!**



Messa in funzione (vedere fig. 1 - 3)

Importante! **La pompa non deve funzionare „a vuoto“, altrimenti si potrebbero verificare danni al dispositivo.**

- Immergere la pompa completamente nella vasca, in modo che entri acqua nel corpo della stessa.

- Per l'azionamento subacqueo è necessario un livello d'acqua di circa 12 cm. affinché la pompa non aspiri aria.

- La temperatura dell'acqua non deve superare i 35°C.

- **Proteggere la pompa dal gelo.**

- Per azionare la pompa, collegare la spina di rete alla presa.

- Per evitare di sporcarla inutilmente, riporre la pompa sopra i depositi di fango in modo stabile e in posizione orizzontale (lastra di pietra) all'interno della vasca.

- È possibile collegare accessori ai raccordi filettati della pompa.

- Durante l'azionamento con ugelli per fontane a salto, la pompa deve rimanere ferma e in posizione orizzontale (lastra di pietra).

- È possibile impostare la portata desiderata ruotando il regolatore. Vedere **Fig. 3**.

- **Per evitare un'ostruzione degli ugelli, è bene utilizzare la spugna filtrante in dotazione.**



Smontaggio/montaggio (vedere figure 4 - 7)

1. Prestare attenzione alle misure di sicurezza.
 2. **Staccare la pompa dall'alimentazione di rete!** Premere lateralmente sul cappuccio del filtro (1) ed estrarlo dalla pompa (8).
 3. Togliere la spugna del filtro (2) dal regolatore/coperchio d'ingresso (3/4).
 4. Togliere il regolatore (3) dal coperchio d'ingresso (4).
 5. Ruotare il coperchio d'ingresso (4) in senso antiorario di circa 20°.
 6. Togliere il coperchio d'ingresso (4) dalla pompa (8).
 7. Togliere il rotore acc. (5) dalla pompa (8). L'asse del rotore (5) si inserisce nella pompa (8) e nel coperchio d'ingresso (4) in due cuscinetti di gomma.
 8. Il rotore acc. (5) ruota intorno all'asse.
 9. Pulire tutte le parti solo con acqua pulita, in modo che possano essere spostate facilmente. Non utilizzare oggetti affilati.
 10. Per montare la pompa, attenersi alla seguente procedura:
 - 10.1. Inserire il rotore acc. (5) nella pompa (8). Verificare il corretto posizionamento dei cuscinetti di gomma all'interno della pompa (8) e nel coperchio d'ingresso (4).
 - 10.2. Inserire il coperchio d'ingresso (4) ruotato nella pompa (8) e ruotare in senso orario fino all'arresto.
 - 10.3. Spostare il regolatore (3) nella posizione corrispondente sul coperchio d'ingresso (4).
 - 10.4. Montare la spugna del filtro (2) sul regolatore/coperchio d'ingresso (3/4).
 - 10.5. Inserire il cappuccio del filtro (1) nella pompa (8).
- Per un funzionamento corretto, ripetere questa procedura in funzione dello sporco presente e del periodo di funzionamento.



Manutenzione

Per prolungare in modo sensibile la durata della pompa ed assicurarne un funzionamento perfetto, si consiglia di effettuare una manutenzione e una pulizia regolari.

Con pochi interventi, ogni utente è in grado di eseguire i lavori di manutenzione senza problemi; vedere a tale riguardo Smontaggio/montaggio.

Intervalli di manutenzione

- All'inizio controllare il corretto funzionamento della pompa giornalmente e pulire il filtro, se necessario.
- Gli intervalli per gli interventi di manutenzione obbligatori (pulizia completa) dipendono in larga misura dal grado di sporcizia dell'acqua della vasca.

Scegliere gli intervalli in modo corrispondente.

Se durante la manutenzione si dovessero riscontrare difetti o usura, sostituire le parti interessate. Vedere Ordini dei pezzi di ricambio.



Inverno - Manutenzione

Proteggere la pompa dal gelo.

Estrarre la pompa dalla vasca da giardino in autunno. Pulire la pompa completamente in base alle istruzioni.

Durante i mesi invernali, conservare la pompa in un ambiente al riparo dal gelo.



Ordini dei pezzi di ricambio

Per ordinare indicare la denominazione, il tipo di pompa e il n. art., ricavandoli dalla tabella seguente (vedere anche fig. 7).

Pos.	Denominazione	Tipo di pompa	N. art.
1	Cappuccio del filtro anteriore	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2	Spugna filtrante	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4	Regolatore/Coperchio d'ingresso	M 500, M 800, M 1100	168/009076
5	Rotore acc.	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6	Cappuccio del filtro posteriore	M 500, M 800, M 1100	168/009078



CONDIZIONI DI GARANZI

La pompa è provvista di garanzia della durata di **36 mesi**, a partire dalla data di consegna attestata dalla fattura d'acquisto. Eventuali danni imputabili a difetti di materiale e di lavorazione verranno da noi riparati a titolo gratuito durante il periodo di validità della garanzia. A nostra discrezione, potremmo in alternativa provvedere alla sostituzione delle parti danneggiate.

I danni dovuti a errori di montaggio e di funzionamento, depositi di calcare, manutenzione insufficiente, effetti del gelo, normale usura o tentativi di riparazione non autorizzati non rientrano nelle condizioni di garanzia. In caso di modifiche apportate alla pompa, ad esempio distacco del cavo di allacciamento alla oppure della presa di rete, viene a decadere il diritto di avvalersi della garanzia.

La ditta produttrice declina ogni responsabilità in merito a danni consequenziali dovuti alla rottura della pompa o ad una sua messa in funzione non appropriata.

Per operazioni in garanzia, è necessario inviare la pompa insieme alla prova d'acquisto attraverso il rivenditore presso cui è stato effettuato l'acquisto. Le spese sono a nostro carico.



Eliminación

Eliminación de aparatos eléctricos por parte de usuarios de casas privadas dentro de la UE

El producto no debe de ser eliminado junto con la basura en general, sino debe ser juntado por separado. Es de su responsabilidad entregar el aparato en el lugar correspondiente para su eliminación y su reciclado, y con ello contribuir con el medio ambiente. Mayores informaciones acerca de los lugares de recolección se pueden obtener en las autoridades de su distrito.

P Por favor leia atentamente estas instruções antes de utilizar a bomba!

Uso

Bomba centrífuga para uso submersível com motor em resina encapsulado.

Esta bomba foi concebida para aplicações em água, tais como lagos de jardim, fontes, fontes em terraços, fontes interiores, viveiros de peixes, para alimentar sistemas de filtragem, ribeiros, etc., assim como para a oxigenação e circulação da água.

É proibido usar esta bomba em ou junto de piscinas!

Para **detalhes técnicos** consulte a placa indicadora das características.

Medidas de segurança

- **Atenção!** só é apropriada para lagos de jardim e suas áreas de protecção no caso das instalações eléctricas corresponderem aos requisitos impostos. Deve consultar um electricista.
- Antes de usar, certifique-se que as ligações principais e a tomada estão intactas.
- A voltagem e o tipo de corrente devem estar em conformidade com as especificações mencionadas na placa das características.
- **A bomba deve ser conectada a uma caixa de ligação terra através de um interruptor de protecção (RCD, 30mA).**
- A caixa de ligação deve situar-se numa zona protegida da água.
A distância entre a caixa e o bordo do lago tem de ser de pelo menos 2 m (**ver figura 1 + 2**).
- Proteja a tomada da humidade!
- **Antes de se operar com a bomba, a fonte ou o lago, tem de se desligar a tomada. É proibido trabalhar com a bomba quando estão pessoas dentro de água (desligar a bomba)!**
- **Importante!** caso ocorram danos nas ligações ou na caixa da bomba, esta não pode ser mais posta em funcionamento. Também não há reparação possível, visto que o cabo de alimentação está fixo à caixa da bomba.
- Não suspender ou transportar a bomba pelo seu cabo de alimentação.
- **A bomba só deve utilizar-se para aplicações submersíveis!**

Arranque (ver figura 1 - 3)

Importante! **A bomba não deve funcionar em seco.**
Caso contrário, poderia causar avarias no motor.

- Deve-se mergulhar totalmente a bomba no lago para que a caixa da bomba se encha de água.
- Para um funcionamento submersível, exige-se um nível de água de aproximadamente 12 cm, para que a bomba não aspire ar.
- A temperatura da água não deve exceder os 35°C.
- **Há também que proteger a bomba da geada.**
- Coloca-se a bomba em funcionamento inserindo a tomada na caixa de contacto.
- Para evitar que a bomba fique suja desnecessariamente, esta deve ser colocada sobre o lodo do lago, numa posição firme e horizontal (sobre um tijolo)!
- Vários acessórios podem ser adaptados às roscas da bomba.
- Se estiver a funcionar em conjunto com jactos de fontes, a bomba deve ser firmemente posicionada na horizontal (por ex. sobre um tijolo).
- Pode-se ajustar o caudal girando o regulador (**ver figura 3**).
- **Para evitar obstruções nos jactos da fonte, recomenda-se a instalação da esponja de filtragem anexa.**



Desmontagem / Armazenamento (ver figuras 4 - 7)

1. Siga as instruções de segurança.
 2. **Desligue a bomba!**
 3. Pressione o topo da protecção do filtro (1) e retire a bomba (8).
 4. Retire a esponja filtrante (2) do regulador/tampa (3/4).
 5. Separe o regulador (3) da tampa (4).
 6. Desenrosque a tampa (4) a 20° no sentido contrário aos ponteiros de um relógio.
 7. Remova a tampa (4) da bomba (8).
 8. O eixo do motor (6) da bomba (8). O eixo do motor está apoiado em dois suportes de borracha na bomba (8) e na tampa (4).
 9. O motor (5) pode ser fabricado de modo a rodar no eixo.
 10. Limpe todas as peças com água limpa, de maneira a que estas se movam com facilidade. Não utilizar instrumentos com arestas afiadas.
 - 10.1. Volte a montar a bomba, tal como se explica a seguir:
Coloque o motor (5) na bomba (8). Certifique-se que os suportes de borracha estão correctamente colocados na bomba (8) e na tampa (4).
 - 10.2. Coloque a tampa (4) na bomba e rosque-a até ao limite, no sentido dos ponteiros de um relógio-
 - 10.3. Insira adequadamente o regulador (3) na tampa (4).
 - 10.4. Reponha a esponja filtrante (2) no regulador/na tampa (3/4).
 - 10.5. Encaixe a protecção do filtro (1) na bomba (8).
- Para assegurar um desempenho óptimo, repita estas operações tendo em conta a frequência das obstruções e o tempo de funcionamento.



Manutenção

Para prolongar a vida útil da sua bomba e mantê-la em boas condições de funcionamento, recomendam-se acções de manutenção e limpeza regulares.

Estas podem ser efectuadas por qualquer pessoa de uma forma fácil e rápida. Consultar „Desmontagem / Armazenamento“.

Intervalos de manutenção

- No início controle o desempenho da sua bomba todos os dias.
Limpe os filtros se necessário.
 - Depois de alguns intervalos, a limpeza completa varia conforme a poluição do lago, mas aconselha-se uma manutenção periódica, de acordo com as instruções apresentadas.
- Se suspeitar que algumas peças estão gastas ou danificadas, substitua-as rapidamente. Veja „Peças de substituição“.



Cuidados a ter com a bomba no Inverno

Proteja a bomba da geada!

Retire a bomba do lago no Outono.

Limpar perfeitamente a bomba e guardá-la num lugar protegido da geada, durante os meses de Inverno.

Peças de substituição

Para encomendar peças de substituição, queira indicar o tipo, a designação e o número do artigo de acordo com a tabela apresentada de seguida (ver também figuras 7).

Item	Designação	Tipo de bomba	Artigo n.º
1	Protecção dianteira do filtro	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2	Esponja filtrante	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4	Regulador / tampa	M 500, M 800, M 1100	168/009076
5	Turbina	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6	Protecção traseira do filtro	M 500, M 800, M 1100	168/009078



CONDIÇÕES DE GARANTIA

Esta bomba é garantida por um período de **36 meses** a partir da data de compra. A factura será exigida como prova. Em caso de avarias resultantes de defeitos de material ou de fabrico dentro do período de garantia, ficará ao nosso encargo quer a reparação gratuita da peça, quer a sua substituição, ficando esta decisão ao nosso critério. Quaisquer avarias resultantes de uma má instalação, de um manuseamento incorrecto, de acumulação de lodo, de cuidado insuficiente, da acção do gelo, do desgaste normal ou de tentativas de reparação impróprias por parte de terceiros, não são cobertas por esta garantia. Esta garantia também não é válida caso hajam modificações na bomba, como por exemplo cortes nos cabos das ligações. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou consequências resultantes da avaria da bomba ou da sua utilização imprópria. Quando desejar fazer uso da garantia, remeta-nos através do nosso distribuidor, a bomba, com os respectivos portes pagos, juntamente com o recibo comprovativo da compra.



Eliminação de resíduos

Eliminação de resíduos dos aparelhos eléctricos domésticos na União Europeia

O produto não pode ser eliminado junto aos resíduos ordinários. Ele deve ser levado separadamente a um recolhimento especial. Você tem que levar o aparelho ao recolhimento. Assim ele pode ser reciclado, contribuindo na protecção do meio-ambiente. Os serviços municipalizados podem fornecer mais informações sobre os lugares de recolhimento.



Azok a személyek, akik nem ismerik jól a használati útmutatót, nem használhatják a pumpát!



Rendeltetési cél

Merülőmotor-szivattyú, motor kompletten epoxigyantába öntve.

A pumpák rendeltetése vízben történő működtetés; például: kerti tavak, szökőkutak, teraszutak, szobai szökőkutak, valamint szűrőberendezések, vízfolyások (patakok) stb. működtetése, illetve víz levegőztetése és keringtetése.

Alkalmazása úszómedencéknél (ill. úszómedencékben) nem megengedhető!

A műszaki adatokat kérjük az adott berendezésen található műszaki adatlapon keresse.



Biztonsági intézkedések

- **Figyelem!** Kerti tavak, illetve azok környezetében csak akkor használható a berendezés, amennyiben az megfelel az érvényes előírásoknak. Kérjük, forduljon ez ügyben szakemberhez.
- Használat előtt: a hálózati vezetékét és csatlakozót ellenőrizze esetleges sérülések miatt.
- A hálózati feszültséget illetve áramnemet egyeztesse a berendezés műszaki leírásában található megfelelő adatokkal.
- **A pumpa kizárólag hibaáram-védőkapcsolón (FI-kapcsoló, 30mA) keresztül kapcsolható szabályszerű védőérintkezős dugaszoló aljzatra.**
- A dugaszoló aljzatot víztől védett területen, a tó peremétől minimum 2 m távolságban kell elhelyezni (lásd 1 + 2. ábra).
- A hálózati dugót óvjuk a nedvességtől!
- **A pumpán, kúton vagy tavon végzett bármely munka megkezdése előtt a hálózati dugót kihúzni!**
- **A pumpát nem szabad működtetni, ha személyek tartózkodnak a vízben! (ilyen esetben a pumpát azonnal áramtalanítani!)**
- **Fontos!** hálózati csatlakozóvezetékek vagy a motor burkolata sérülése esetén a pumpa hasznavehetetlen. Egyéni szerelése nem lehetséges, mivel a csatlakozóvezeték a motorburkolatba van építve.
- A pumpát soha ne lógassa illetve szállítsa a hálózati csatlakozóvezeték nélkül fogva!
- **A pumpát kizárólag vízben működtesse!**



Üzembevitel (lásd 1 - 3. ábra)

Fontos! A pumpa nem futhat „szárazon”!
Ilyenkor nem zárhatók ki a berendezésben keletkezett károk.

- Merítse a pumpát teljesen a vízbe. Ekkor a víz behatol a pumpatestbe.
- Vízalatti üzemeltetés esetében a minimális vízmélységnek legalább 12 cm-nek kell lennie ahhoz, hogy a berendezés ne szívjon levegőt.
- A vízhőmérséklet ne haladja meg a 35° C-t.
- **A pumpát védeni kell fagy ellen.**
- A pumpát a hálózati dugó hálózati csatlakozóba való bedugásával kapcsolhatja be.
- A szükségtelen szennyeződések elkerülése végett a pumpát mindig az iszaplerakódás rétege felett, vízszintesen (kölap) helyezze el!
- A pumpa csavaros csatlakozóira különféle tartozékokat kapcsolhat.
- Szökőkutak működtetése esetén a pumpának stabilan és vízszintesen kell állnia (kölap).
- A mozgatóanyag kívánt mennyiségét a szabályozó csavarásával állíthatja be. **Lásd 3. ábra.**
- **Szökőkút-pumpák működtetésekor a fúvóka eltömődésének elkerülése érdekében fontos, hogy a pumpához általunk mellékelte szűrőszivacsot építse be.**



Szét- / összeszerelés (lásd 4 - 7 ábrákat)

1. Biztonsági előírások betartása!
 - A pumpa áramtalanítása!**
 2. Nyomjon ferdén a szűrősapkára (1) és húzza ki a pumpából (8).
 3. Húzza ki a szűrőszivacsot (2) a szabályozóból / beömlőfedéltől (3/4).
 4. Húzza ki a szabályzót (3) a beömlőfedéltől (4).
 5. Csavarja el a beömlőfedelelet (4) az óramutató járásával ellentétes irányba mintegy 20 fokkal.
 6. Húzza ki a beömlőfedelelet (4) a pumpából (8).
 7. Húzza ki a rotort (5) a pumpából (8).
A rotor (5) tengelye a pumpában (8) és a beömlőfedélben (4) két gumicsapágy közt található.
 8. A rotor (5) a tengelyen elforgatható.
 9. Kérjük a berendezés minden részét csak tiszta vízzel tisztítsa, úgy hogy ezek könnyen mozogjanak.
A tisztítás során kérjük kerülje az éles szélű tárgyak használatát.
 10. A pumpát a következőképpen szerelheti össze:
 - 10.1. Helyezze a rotort (5) a pumpába (8).
Kérjük ügyeljen a gumicsapágyak megfelelő helyzetére a pumpában (8) és a beömlőfedélen (4).
 - 10.2. A beömlőfedelelet (4) a pumpába (8) helyezni és az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig csavarni.
 - 10.3. Helyezze a szabályzót (3) megfelelő állásban a beömlőfedélre (4).
 - 10.4. A szűrőszivacsot (2) helyezze fel a szabályozóra / beömlőfedélre (3/4).
 - 10.5. Helyezze a szűrőfedelelet (1) a pumpába (8).
- A kifogástalan működés érdekében ismételje meg ezt a folyamatot a berendezés szennyeződésétől illetve élettartamától függően.



Karbantartása

Ahhoz, hogy az Ön által vásárolt pumpa élettartamát jelentősen meghosszabbíthassa, valamint tökéletes működését biztosíthassa, a berendezés rendszeres karbantartása és tisztítása szükséges. A karbantartási munkák mindössze néhány kézmozdulattal elvégezhetők; lásd a szét-/ összeszerelésről fentiekben írtakat.

Karbantartási intervallum

- Kezdetben ellenőrizze pumpájának rendeltetészerű funkcióját minden nap, szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt!
 - A karbantartási intervallum (teljes tisztítás) nagyban a víz szennyeződésétől függ. Ennek megfelelően válassza a karbantartási munkák időpontját.
- Amennyiben hibás, kopott alkatrészeket fedezne fel a karbantartás során, azokat cserélje le a megfelelő alkatrészekkel. Lásd alkatrész megrendelés.



Tél - Karbantartás

Óvja berendezését a fagytól!

Összel a pumpát távolítsa el kertjéből és a leírásnak megfelelően tisztítsa meg.
A tél folyamán a pumpát zárt, fagymentes helységben tárolja!



Alkatrész-megrendelés

Megrendelés esetén kérjük a következő táblázat alapján adja meg a kívánt alkatrész elnevezését, pumpatípust és cikkszámot (lásd 7. ábrát is).

Poz.	Elnevezés	Pumpatípus	Cikkszám
1	Szűrősapka elől	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2	Szűrőszivacs	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4	Szabályozó/ beömlőfedél	M 500, M 800, M 1100	168/009076
5	Rotor	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6	Szűrősapka hátul	M 500, M 800, M 1100	168/009078



GAEANCIA-FELTÉTELEK

Az Ön által vásárolt pumpára **36 hónapos** garanciát biztosítunk, a szállítás napjától kezdődően. Ennek igazolása a számla alapján történik. Az anyag, vagy összeszerelési-, megmunkálási hibákból fakadó károkat a 36 hónapos garancián belül díjmentesen térítjük; döntésünktől függően a hibás alkatrész szerelésével, vagy újjal történő lecserélésével.

Azoknak a károknak a megtérítése nem garanciális, amelyek a szakszerűtlen beépítés, kezelés, nem megfelelő karbantartás (vízkőlerakódás), fagy, illetve a berendezés üzemszerű kopása vagy szakszerűtlen szerelési munkálatok következtében keletkeznek. A pumpa bármilyen átalakítása, megváltoztatása esetén - például a hálózati csatlakozóvezeték levágása - a garancia nem érvényes.

A pumpa szakszerűtlen működtetéséből fakadó egyéb károkért nem felelünk.

Garanciális esetben a hibás pumpát kérjük, küldje el címünkre (költségmentesen), a számlával igazolva azt a szaktereskedést, ahol a pumpát előzőleg vásárolta.



A gyártmányú készülékek megsemmisítése

A magánháztartásokban használt elektromos készülékek megsemmisítése az EU területén

A készüléket nem szabad az egyéb hulladékokkal együtt kidobni, hanem elkülönítetten kell kezelni. Az Ön felelősége, hogy a készüléket olyan helyen adja le, ahol a megsemmisítése ill. újrahasznosíthatósága biztosítva van. Az Ön közelében lévő megfelelő gyűjtőhelyekről a helyi hatóságoktól kaphat felvilágosítást.

PL

Osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi, nie mogą używać pompy!



Przeznaczenie

Pompa wirnikowa z silnikiem zatopionym, kompletny silnik obłany żywicą epoksydową.

Pompy przeznaczone są do zastosowania w wodzie, jak np.: staw ogrodowy, staw rybny, wodotrysk, fontanna tarasowa, fontanna pokojowa, do napędu urządzeń filtrujących, biegu potoków itd. oraz do napowietrzania i cyrkulacji wody.

Zastosowanie w basenach kąpielowych i ich otoczeniu jest niedozwolone!

Dane techniczne zamieszczone są na tabliczce znamionowej.



Środki bezpieczeństwa

- **Uwaga!** Użytkowanie w stawach ogrodowych i ich strefie ochronnej dopuszczalne tylko wówczas, gdy instalacja odpowiada obowiązującym przepisom.
- Proszę zwrócić się do specjalisty elektroinstalatora.
- Przed użyciem: Sprawdzić, czy przewód zasilania sieciowego i wtyczka nie są uszkodzone.
- Napięcie zasilające i rodzaj prądu muszą być zgodne z podanymi na tabliczce znamionowej.
- **Pompa może być podłączona do zgodnego z przepisami gniazda ze stykiem ochronnym wyłącznie poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy (wyłącznik FI, 30mA).**
- Gniazdo przyłączeniowe umieścić w strefie chronionej przed wodą, w odległości co najmniej 2 m od brzegu stawu (**patrz ryc. 1 + 2**).
- Wtyczkę sieciową stale chronić przed wilgocią.
- **Przed wszelkimi pracami przy pompie, fontannie lub stawie wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.**
- **Pompa nie może być w ruchu, kiedy w wodzie przebywają osoby! (Wyłączyć pompę z sieci elektrycznej).**
- **Ważne!** W razie uszkodzenia przewodu zasilania sieciowego lub obudowy silnika pompa nie nadaje się do użytku. Naprawa nie jest możliwa, ponieważ przewód zasilania sieciowego jest na stałe zalany w obudowie silnika.
- Nigdy nie wieszac, ani nie przenosić pompy za przewód zasilania sieciowego.
- **Używać pompy wyłącznie w wodzie!**



Uruchomienie (patrz ryc. 1 - 3)

Ważne! Pompa nie może pracować „na sucho“.

Nie można wykluczyć wówczas uszkodzenia urządzenia.

- Zanurzyć kompletną pompę w stawie. Woda wnika do obudowy pompy.
- Do eksploatacji pod wodą wymagany jest poziom wody ok. 12 cm, aby pompa nie zasysała powietrza.
- Temperatura wody nie może przekraczać 35°C.
- **Pompa musi być chroniona przed mrozem.**
- Pompę można włączyć wkładając wtyczkę zasilania sieciowego do gniazdko.
- Aby uniknąć niepotrzebnego zanieczyszczenia, pompę w stawie ustawić powyżej mułu, trwale i poziomo (płyta kamienna)!
- Do złączy gwintowanych pompy można podłączyć dodatkowe akcesoria.
- Przy pracy z dyszami wodotrysku pompa musi stać trwale i poziomo (płyta kamienna).
- Żądaną wydajność pompy można ustawić poprzez obrót regulatora.
- Patrz ryc. 3**
- **Aby uniknąć zatkania dysz wodotrysku, należy założyć załączoną gąbkę filtrującą.**



Demontaż / montaż (patrz ryc. 4 - 7)

1. Zachować środki bezpieczeństwa.
- Wyłączyć pompę z sieci elektrycznej!**
2. Nacisnąć z boku na pokrywę filtra (1) i wyciągnąć ją z pompy (8).
3. Wyciągnąć gąbkę filtrującą (2) z regulatora/pokrywy otworu wlotowego (3/4).
4. Wyciągnąć regulator (3) z pokrywy otworu wlotowego (4).
5. Obrócić pokrywę otworu wlotowego (4) przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara o ok. 20°.
6. Wyciągnąć pokrywę otworu wlotowego (4) z pompy (8).
7. Wyciągnąć kompletny wirnik (5) z pompy (8).
Osł wirnika (5) osadzona jest w pompie (8) i w pokrywie otworu wlotowego (4) w dwóch łożyskach gumowych.
8. Kompletny wirnik (5) daje się obracać na osi.
9. Oczyszczyć wszystkie części tylko czystą wodą tak, żeby dały się łatwo poruszać.
Nie używać żadnych przedmiotów o ostrych krawędziach.
10. Zmontować pompę można następująco:
 - 10.1. Kompletny wirnik (5) wsunąć do pompy (8).
Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie łożysk gumowych w pompie (8) i w pokrywie otworu wlotowego (4).
 - 10.2. Pokrywę otworu wlotowego (4) wsunąć przekręconą do pompy (8) i obrócić przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara do oporu.
 - 10.3. Regulator (3) w odpowiednim położeniu wsunąć na pokrywę otworu wlotowego (4).
 - 10.4. Gąbkę filtrującą (2) wsunąć na regulator/pokrywę otworu wlotowego (3/4).
 - 10.5. Włożyć pokrywę filtra (1) do pompy (8).

Dla nienagannej eksploatacji powtarzać ten proces w zależności od zanieczyszczenia i czasu użytkowania.



Konserwacja

Aby zdecydowanie przedłużyć żywotność pompy i zapewnić jej nie naganne działanie, zalecamy regularną konserwację i czyszczenie. Każdy użytkownik może kilkoma ruchami ręki bez problemu wykonać wszystkie prace konserwacyjne, patrz demontaż / montaż.

Częstotliwość konserwacji

- Na początku należy kontrolować prawidłowe działanie pompy codziennie i w razie potrzeby oczyszczać filtry.
 - Odstępny czasu pomiędzy koniecznymi pracami konserwacyjnymi (kompletne czyszczenie) zależą silnie od zanieczyszczenia wody w stawie. Odstępny czasu należy dobrać odpowiednio.
- W razie stwierdzenia w trakcie konserwacji uszkodzeń lub zużycia, należy wymienić odpowiednie części. Patrz zamówienie części zamiennych.



Konserwacja zimowa

Chronić pompę przed mrozem!

Jesienią wyjąć pompę ze stawu ogrodowego.

Oczyszczyć całą pompę zgodnie z instrukcją.

Przez zimę przechować pompę w pomieszczeniu odpornym na działanie mrozu.



Zamówienie części zamiennych

Przy zamówieniu proszę podać nazwę, typ pompy i nr art. z poniższej tabeli (patrz również ryc. 7).

lp.	nazwa	typ pompy	nr art.
1	Przednia pokrywa filtra	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2	Gąbka filtracyjna	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4	Regulator/ pokrywa wlotowa	M 500, M 800, M 1100	168/009076
5	Wirnik komplet	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6	Pokrywa filtra z tyłu	M 500, M 800, M 1100	168/009078



WARUNKI GWARANCJI

Niniejsza pompa jest objęta **36-miesięczną** gwarancją, która obowiązuje od dnia dostawy na podstawie dowodu zakupu. Szkody, wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, usuwamy w okresie gwarancyjnym bezpłatnie lub wymieniamy uszkodzone elementy na nowe, według naszego uznania. Gwarancja nie obejmuje szkód, wynikających z błędów zamontowania lub obsługi, osadów kamienia, zaniedbania zabiegów pielęgnacyjnych, działania mrozu, normalnego zużycia lub nieprawidłowej naprawy. Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji pompy, a przykład obcięcie przewodu sieciowego lub wtyczki sieciowej, powoduje utratę roszczeń gwarancyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następne, spowodowane awarią urządzenia lub jego nieprawidłową eksploatacją. W przypadkach objętych gwarancją prosimy o przesłanie do nas urządzenia wraz z dowodem zakupu za pośrednictwem sprzedawcy, u którego nabyli Państwo urządzenie. Wysyłka jest bezpłatna.



Utylizacja

Utylizacja urządzeń elektrycznych przez użytkownika w gospodarstwach domowych UE

Produkt nie może być usunięty razem z innymi odpadkami, ale należy go dowieść do oddzielnego składowiska. W państwa własnym interesie jest, aby urządzenie zostało w odpowiednim miejscu zutylizowane i ponownie wykorzystane, przyczyni się to do ochrony środowiska. Dalsze informacje o gminnych składowiskach otrzymają państwo w okręgowych urzędach.

RUS

Насос не разрешается использовать лицам, не ознакомившимся с руководством!



Назначение

Центробежный насос с погружным электродвигателем. Электродвигатель полностью залит эпоксидной смолой.

Насосы предназначены для применения в воде (например, садовом пруду, рыбном пруду, фонтане, водяном каскаде, комнатном фонтане) для нагнетания воды в фильтровальные установки, искусственные ручьи и т. п., а также для насыщения воды воздухом и циркуляции воды.

Применение в бассейнах или у бассейнов не допускается!

Технические данные указаны на табличке данных.



Меры безопасности

- **Внимание!** Использование в садовых прудах и их защитной зоне допускается только в том случае, если электроустановка соответствует действующим предписаниям. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- Перед использованием: проверить сетевой провод и вилку на отсутствие повреждений.
- Сетевое напряжение и тип тока должны совпадать с данными на табличке данных.
- **Насос разрешается подключать только к надлежащей розетке с защитным контактом, защищенной 30-миллиамперным выключателем защиты от токов повреждения.**
- Розетка должна быть расположена в защищенном от воды месте и на расстоянии не менее 2 м от края пруда (см. рис. 1 + 2).
- Всегда защищать сетевую вилку от влаги.
- **Прежде чем приступить к каким-либо работам на насосе, в фонтане или пруду, вынуть сетевую вилку из розетки. Не разрешается эксплуатировать насос, если в воде находятся люди! (Отделить насос от электросети).**
- **Важно!** При повреждениях сетевого провода или корпуса электродвигателя насос становится негодным для дальнейшего использования. Его ремонт не возможен, так как провод питания неразъемно залит в корпусе электродвигателя.
- Никогда не подвешивать и не носить насос за сетевой провод.
- **Эксплуатировать насос только в воде!**



Ввод в эксплуатацию (см. рис. 1 - 3)

Важно! Не допускается работа насоса всухую. От этого насос может повредиться.

- Полностью погрузите насос в пруд. При этом вода проникает в корпус насоса.
- Для подводной эксплуатации над насосом должен быть слой воды около 12 см, чтобы насос не всасывал воздух.
- Температура воды не должна превышать 35°C.
- **Насос необходимо защищать от мороза.**
- Вы можете включить насос, вставив сетевую вилку в розетку.
- Во избежание ненужного загрязнения установите насос в пруду устойчиво и горизонтально над отложениями ила (на каменной плите)!
- Вы можете подсоединить принадлежности к резьбовым соединениям насоса.
- При использовании с фонтанными насадками насос должен стоять устойчиво и горизонтально (на каменной плите).
- Вы можете отрегулировать требуемую производительность нагнетания с помощью поворотного регулятора. **См. рис. 3.**
- **Во избежание засорения фонтанных насадок следует использовать прилагаемую фильтровальную губку.**



Разборка и сборка (см. рис. 4 - 7)

1. Соблюдайте правила безопасности.
 - Отделите насос от электросети!**
 2. Нажмите сбоку на колпачок фильтра (1) и снимите его с насоса (8).
 3. Выньте фильтровальную губку (2) с регулятором и входной крышкой (3/4).
 4. Снимите регулятор (3) с входной крышки (4).
 5. Поверните входную крышку (4) против часовой стрелки приблизительно на 20°.
 6. Выньте входную крышку (4) из насоса (8).
 7. Выньте из насоса (8) ротор в сборе (5).
Ось ротора (5) опирается в корпусе насоса (8) и во входной крышке (4) на два резиновых подшипника.
 8. Ротор в сборе (5) можно вращать на оси.
 9. Чтобы все детали сохранили хорошую подвижность, мойте их только чистой водой.
Не пользуйтесь острогрочными предметами.
 10. Собрать насос можно следующим образом:
 - 10.1. Вставьте ротор в сборе (5) в насос (8).
Убедитесь в том, что резиновые подшипники заняли правильное положение в насосе (8) и во входной крышке (4).
 - 10.2. Вставьте входную крышку (4) в повернутом положении в насос (8) и поверните ее по часовой стрелке до упора.
 - 10.3. Надвиньте регулятор (3) в соответствующем положении на входную крышку (4).
 - 10.4. Насадите фильтровальную губку (2) на регулятор и входную крышку (3/4).
 - 10.5. Вставьте колпачок фильтра (1) в насос (8).
- Для безупречной работы насоса повторяйте эту процедуру в зависимости от загрязненности воды и длительности пользования.



Техническое обслуживание

Чтобы существенно удлинить срок службы насоса и обеспечить его безупречную работу, рекомендуем регулярно выполнять техническое обслуживание и чистку.
Любой пользователь может без проблем выполнить все работы по техническому обслуживанию, так как они заключаются в нескольких несложных операциях, см. раздел „Разборка и сборка“.

Интервалы технического обслуживания

- Прежде всего каждый день проверяйте надлежащую работу насоса и чистите фильтры по мере необходимости.
- Интервалы технического обслуживания (чистки с разборкой) сильно зависят от загрязненности воды пруда. Выберите интервалы самостоятельно.

Если при техническом обслуживании вы обнаружили неисправность или износ, замените соответствующие детали. См. заказ запасных частей.



Техническое обслуживание перед зимним сезоном

Защищайте насос от мороза!

Осенью выньте насос из садового пруда.
Полностью очистите насос, как это описано в этом руководстве.
Зимой храните насос в помещении, в котором температура не может опуститься ниже нуля.



Заказ запасных частей

При заказе укажите наименование запчасти, тип насоса и артикул из следующей таблицы (см. также рис. 7).

Поз.	Наименование	Тип насоса	Артикул
1	Колпачок фильтра передний	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2	Фильтровальная губка	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4	Регулятор / входная крышка	M 500, M 800, M 1100	168/009076
5	Ротор в сборе	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6	Колпачок фильтра задний	M 500, M 800, M 1100	168/009078



ГАРАНТИЯ

Срок гарантии на данный насос составляет **36 месяцев**, начиная со дня поставки. Чек является доказательством даты приобретения. Поломки, связанные с браком материала или браком в изготовлении, по нашему усмотрению или устраняются нами в течение времени гарантии бесплатно или сломанные детали заменяются нами новыми. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с ошибками, допущенными при монтаже или обслуживании, в связи с отложениями кальция, недостаточным уходом, влиянием мороза, нормальным износом или ремонтными работами, проведёнными не должным образом. При проведении изменений с насосом, например, обрезание кабеля подсоединения к электросети или сетевого штекера, действие гарантии прекращается. За поломки, связанные с названными выше действиями, как, например, отказ работы насоса или его плохая работа мы не перенимаем ответственности. В гарантийном случае вышлите нам насос вместе с доказательством даты покупки через продавца специализированной торговли, у которого Вы приобрели данный насос. При этом Вы не оплачиваете расходы по доставке насоса.



Устранение прибора

Устранение отслуживших электроприборов в домашних хозяйствах в ЕС

Прибор нельзя утилизировать вместе с остаточным мусором, а необходимо сдать в специальный пункт. Вы несете ответственность за сдачу прибора в пункт по утилизации и вторичному использованию и, таким образом, за охрану окружающей среды. Дальнейшую информацию о пунктах сбора в вашем городе Вы можете получить у местных властей.

FIN

Henkilöt, jotka eivät ole lukeneet käyttöohjetta, eivät saa käyttää pumpputta!



Käyttötarkoitus

Uppomootorilla varustettu keskipakopumppu, moottori valettu täydellisesti epoksihartsiin.

Pumput on tarkoitettu käytettäväksi vedessä, kuten esim. puutarhalammikoissa, kalalammikoissa, ulkoja sisäsuihkulähteissä tai suihkukaivoissa, suodatinjärjestelmien käyttövoimaksi, virtauksen aikaansaamiseen puroissa, vesiputouksissa jne., sekä veden ilmastukseen ja kierrättämiseen.

Laitetta ei saa käyttää uima-allasveden puhdistukseen!

Tekniset tiedot ilmenevät tyyppikilvestä.



Turvatoimia

- **Huom.!** Laitetta saa käyttää puutarhalammikoissa ja niiden suoja-alueilla vain, jos asennus on suoritettu ohjeiden mukaisesti. Sähköasennukset tulee antaa sähköurakoitsijan tehtäväksi.
- Ennen käyttöä: tarkista, että verkkojohto/pistoke ei ole vaurioitunut.
- Verkkovirran tulee jännitteeltään ja tyyppiltään aina vastata tyyppikilvestä ilmoitettuja tietoja.
- **Pumppu tulee kytkeä vikavirtasuojakytkimen (FI-kytkimen, 30mA) kautta määräysten mukaiseen suko-pistorasiaan.**
- Pistorasian tulee olla vedeltä suojatussa paikassa ja väh. 2 metrin päässä veden reunasta (**katso kuva 1 + 2**).
- Verkkopistokkeen tulee aina olla suojassa kosteudelta.
- **Verkkopistoke on irrotettava virtalähteestä ennen kaikkia pumpun, kaivon tai lammikon parissa suoritettavia töitä. Pumppua ei saa käyttää, kun vedessä on ihmisiä! (Pumppu irrotettava virtalähteestä)**
- **Tärkeää!** Pumpusta tulee käyttökelvoton verkkojohdon tai moottorin koteloinnin vaurioituessa. Korjaaminen ei ole mahdollista, sillä liitosjohto on valettu kiinni moottorin kotelointiin.
- Älä milloinkaan ripusta tai kannu pumppua verkkojohdosta.
- **Pumppua saa käyttää vain vedessä!**



Käyttöönotto (katso kuva 1 - 3)

Tärkeää! Pumppua ei saa käyttää "kuivana". Laite voi vaurioitua.

- Upota pumppu täydellisesti lampeen. Näin vesi pääsee tunkeutumaan pumpun runkoon.
- Vedenalaiseen käyttöön vaaditaan vähintään n. 12 cm veden korkeus, jotta pumppu ei imisi ilmaa.
- Veden lämpötila ei saa olla korkeampi kuin 35 °C.
- Suojaa pumppu pakkaselta.
- Käynnistä pumppu työntämällä pistoke pistorasiaan.
- Asenna pumppu pohjasakkakerrostumien yläpuolelle välttääksesi sen turhaa likaantumista. Asenna pumppu lammikkoon lujasti ja vaakasuoraan (kivilaatta)!
- Pumpun kierrelitöntöihin voidaan asentaa lisävarusteita.
- Suihkulähteen suuttimien kanssa käytettäessä pumpun on oltava asennettuna tukevasti vaakasuoraan asentoon (kivilaatta).
- Pumpun toivottu syöttömäärä voidaan säätää kääntämällä säädintä.
- Katso kuva 3.**
- **Jotta suihkulähteen suutinten tukkeutumiselta vältyttäisiin, tulee käyttää mukana toimitettua suodatinsientä.**



Purkaminen/kokoaminen (ks. kuvat 4 - 7)

1. Ota huomioon turvatoimet.
 - Irrota pumppu virtalähteestä!**
 2. Paina suodatinsuojaa sivulta (1) ja irrota se pumpusta (8) vetämällä.
 3. Vedä suodatinsieni (2) säätimestä/vedenottolevystä (3/4).
 4. Vedä säädin (3) vedenottolevystä (4).
 5. Käännä vedenottolevy (4) n. 20° vastapäivään.
 6. Vedä vedenottolevy (4) pumpusta (8).
 7. Irrota koko roottori (5) pumpusta (8).
Roottorin (5) akseli on pumpussa (8) ja vedenottolevyssä (4) kahdessa kumilaakerissa.
 8. Roottoria (5) voidaan kääntää akselilla.
 9. Puhdista kaikki osat pelkällä puhtaalla vedellä, niin että niitä on helppo liikuttaa.
Älä käytä apuna teräväreunaisia esineitä.
 10. Pumpun asennus suoritetaan seuraavasti:
 - 10.1. Työnnä roottori (5) pumppuun (8).
Varmista, että kumilaakerit ovat tukevasti paikallaan pumpussa (8) ja vedenottolevyssä (4).
 - 10.2. Aseta vedenottolevy (4) käännetyssä asennossa pumppuun (8) ja käännä myötäpäivään, rajoittimeen asti.
 - 10.3. Työnnä säädin (3) vastaavassa asennossa vedenottolevylle (4).
 - 10.4. Aseta suodatinsieni (2) säätimelle/vedenottolevylle (3/4).
 - 10.5. Aseta suodatinsuoja (1) pumppuun (8).
- Toista toimenpide häiriöttömän toiminnan takaamiseksi likaisuudesta ja käyttäjasta riippuen.



Huolto

Suosittellemme suorittamaan pumpun huolto- ja puhdistustyöt säännöllisesti pumpun eliniän pidentämiseksi ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Pumpun huoltotoimenpiteet ovat helposti ja nopeasti jokaisen käyttäjän suoritettavissa, katso Purkaminen/kokoaminen.

Huoltovälit

- Tarkista pumpun asianmukainen toiminta alussa joka päivä ja puhdista tarvittaessa suodatin.
- Kuinka usein huoltotoimenpiteet (täydellinen puhdistus) on tarpeen suorittaa, riippuu voimakkaasti lammikon veden likaisuudesta.
Valitse myöhemmät huoltovälit tätä silmällä pitäen.
- Jos huomaat vikoja tai kulumista huollon yhteydessä, vaihda kyseessä olevat osat uusiin. Katso Varaosien tilaaminen.



Talvihuolto

Suojaa pumppu pakkaselta!

Ota pumppu syksyllä pois puutarhalammikosta.

Puhdista pumppu kokonaan ohjeen mukaisesti.

Säilytä pumppu talven yli pakkaselta suojatussa tilassa.



Varaosien tilaaminen

Ilmoita varaosia tilatessasi osan nimi sekä pumpun tyyppi ja tuotenumero seuraavan taulukon mukaan (**katso myös kuva 7**).

Nro	Nimitys	Pumpun tyyppi	Tuotenro
1	Etumainen suodatinsuoja	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2	Suodatinsieni	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4	Säädin/vedenottolevy	M 500, M 800, M 1100	168/009076
5	Roottori täyd.	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6	Taimmainen suodatinsuoja	M 500, M 800, M 1100	168/009078



TAKUUEHDOT

Tälle pumpulle myönnetään **36 kuukauden** takuu. Takuu aika alkaa toimituspäivästä. Ostokuitti toimii takuutodistuksena. Materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat korjaamme takuuajana veloituksetta tai vaihdamme vahingoittuneet osat, oman valintamme mukaan. Tämä takuu ei koske vahinkoja, jotka johtuvat asennus- tai käyttövirheistä, kalkkisaostumista, puutteellisesta hoidosta, pakkasen vaikutuksesta, normaalista kulumisesta tai epäasiallisista korjausrytyksistä. Jos pumpuun tehdään muutoksia, kuten esim. verkkojohdon tai -pistokkeen katkaiseminen, takuu raukeaa. Emme vastaa pumpun toiminnan keskeytymisen tai epäasiallisen käytön seurannaisvahingoista. Toiminta mahdollisessa takuutapauksessa: lähetä pumpu ja ostotodistus meille (maksutta) sen ammattiliikkeen kautta, josta ostit pumpun.



Jätehuolto

Sähkölaitteiden yksityiskäyttäjän jätehuolto EY:n kotitalouksissa

Tuotetta ei saa heittää muun talousjätteen yhteydessä, vaan se on eritellen kierrätettävä eri osien mukaisesti. Käyttäjää on vastuussa, että laitteisto kierrätetään ympäristöä suojaan tarkoituksenmukaisessa jätteen huoltoasemassa. Paikalliselta viranomaiselta saa tarkempia tietoja kyseessä olevista kunnallisista erittely- ja kierrätysasemista.



Osoby, ktoré nie sú oboznámené s návodom na obsluhu, nesmú čerpadlo používať!



Účel použitia

Odstredivé čerpadlo s ponorným motorom, Motor je kompletne zaliaty v epoxidovej živici.

Čerpadlá sú určené na použitie vo vode, ako je napr.: záhradný rybník, chovný rybník, fontána, fontána na terasy, izbová fontána, na prevádzku filtračných zariadení, potôčikov atď., ako aj na prevzdušnenie vody a cirkuláciu.

Použitie v alebo pri bazénoch nie je prípustné!

Technické údaje si vyberte z typového štítka.



Bezpečnostné opatrenia

- **Pozor!** Používanie v záhradných rybníkoch a v ich ochrannej vzdialenosti je prípustné len vtedy, ak inštalácia zodpovedá platným predpisom. Obráťte sa, prosím, na odborníka v oblasti elektrotechniky.
- Pred použitím: Prekontrolujte sieťový pripájací kábel a zástrčku, či nie sú poškodené.
- Sieťové napätie a druh el. prúdu sa musia zhodovať s údajmi na typovom štítku.
- **Čerpadlo sa smie zapojiť len cez ochranný vypínač proti chybnému prúdu (spínač FI, 30mA) do vhodnej zásuvky s ochranným kolíkom.**
- Pripájaciu zásuvku umiestnite v oblasti chránenej pred vodou a min. 2 m od okraja rybníka (**viď obr. 1 + 2**).
- Sieťovú zástrčku neustále chráňte pred vlhkosťou.
- **Pred každou prácou na čerpadle, fontáne alebo rybníku vyťahnite sieťovú zástrčku.**
- **Čerpadlo nesmie byť prevádzkované, keď sa vo vode zdržiavajú osoby!** (Čerpadlo odpojte od elektrickej siete).
- **Dôležité!** Pri poškodeníach sieťového pripájacieho kábla alebo bloku motora je čerpadlo nepoužiteľné. Oprava nie je možná, lebo pripájací kábel je v v bloku motora pevne zaliaty.
- Čerpadlo nikdy nevešajte alebo neprenášajte uchopením za pripájací kábel.
- **Čerpadlo prevádzkujte len vo vode!**



Uvedenie do činnosti (viď obr. 1 - 3)

Dôležité! Čerpadlo nesmie bežať „nasucho“ ..

Vtedy nie sú vylúčené poškodenia na prístroji.

- Čerpadlo ponorte kompletne do vášho rybníka. Popri tom vnikne voda do telesa čerpadla.
- Pre prevádzku pod vodnou hladinou je potrebný stav vody cca 12 cm, aby čerpadlo nenasalo žiadny vzduch.
- Teplota vody nesmie prekročiť hranicu 35°C.
- **Čerpadlo musí byť chránené pred mrazom.**
- Čerpadlo môžete zapnúť prostredníctvom zasunutia sieťovej zástrčky do zásuvky.
- Aby sa predišlo zbytočnému znečisteniu, postavte čerpadlo vo Vašom rybníku nad kalové usadeniny, postavte ho pevne a do vodorovnej polohy (kamenná platňa)!
- Na závitové prípojky čerpadla môžete pripojiť príslušenstvo.
- Pri prevádzke spolu s dýzami fontány musí čerpadlo stáť pevne a vodorovne (kamenná platňa).
- Prostredníctvom zatočenia regulátora môžete nastaviť želané dodávané množstvo. **Viď obr. 3.**
- **Aby sa predišlo upchaniu dýz fontány, mali by ste použiť priložený filtračný špongiu.**



Demontáž / Montáž (viď obr. 4 - 7)

1. Dodržujte bezpečnostné opatrenia.
 2. Zboku zatlačte na filtračný kryt (1) a stiahnite ho z čerpadla (8).
 3. Stiahnite filtračnú špongiu (2) z regulátora/vtokového krytu (3/4).
 4. Stiahnite regulátor (3) z vtokového krytu (4).
 5. Potočte vtokovým krytom (4) proti smeru hodinových ručičiek o cca 20°.
 6. Stiahnite vtokový kryt (4) z čerpadla (8).
 7. Stiahnite rotor kompl. (5) z čerpadla (8).
Os rotora (5) je vložená v čerpadle (8) a vo vtokovom kryte (4) v dvoch gumených ložiskách.
 8. Rotor kompl. (5) sa dá na osi otáčať.
 9. Všetky diely čistite, prosím, len pomocou čistej vody tak, aby sa dali ľahko pohybovať.
Neberte si na pomoc žiadne predmety s ostrými hranami.
 10. Čerpadlo zmontujte nasledovným spôsobom:
 - 10.1. Rotor kompl. (5) nasuňte na čerpadlo (8).
Dbajte, prosím, na správne uloženie gumených ložísk v čerpadle (8) a vo vtokovom kryte (4).
 - 10.2. Vtokový kryt (4) nasuňte nakrútením na čerpadlo (8) a v smere hodinových ručičiek zatočte až na doraz.
 - 10.3. Regulátor (3) posuňte na vtokovom kryte (4) do vhodnej pozície.
 - 10.4. Filtračnú špongiu (2) nasuňte na regulátor/vtokový kryt (3/4).
 - 10.5. Filtračný kryt (1) nasuňte na čerpadlo (8).
- Pre bezchybnú prevádzku opakujte tento postup podľa znečistenia a dĺžky prevádzky.



Údržba

Aby sa zreteľne predĺžila životnosť vášho čerpadla a aby sa zabezpečila jeho bezchybná funkčnosť, odporúčame pravidelnú údržbu a čistenie. Pomocou niekoľkých malých úkonov si môže každý užívateľ bez problémov vykonať všetky údržbárske práce, viď Demontáž / Montáž.

Intervaly údržby

- Na začiatku kontrolujte každý deň primeranú funkčnosť vášho čerpadla a príp. vyčistite filtre.
 - Časové odstupy nutných údržbárskych prác (kompletné čistenie) sa pevne riadia znečistenosťou vody v rybníku.
Neskôr si zvolte adekvátne časové odstupy.
- V prípade, že by sa pri údržbe zistili poruchy alebo opotrebenie, príslušné dielce nahraďte. Viď Objednávanie si náhradných dielcov.



Zimná údržba

Chráňte čerpadlo pred mrazom!

Na jeseň vyberte čerpadlo zo záhradného rybníka. Čerpadlo kompletne vyčistite podľa návodu. Čerpadlo počas zimy uložte v miestnosti chránenej pred mrazom.



Objednávanie si náhradných dielcov

Pri objednávke uveďte, prosím, označenie, typ čerpadla a číslo tovaru z nasledujúcej tabuľky (viď aj obr. 7).

Por.	Označenie	Typ čerpadla	Čís. tovaru
1	Filtračný kryt vpredu	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2	Filtračná špongia	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4	Regulátor/vtokový kryt	M 500, M 800, M 1100	168/009076
5	Rotor kompl.	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6	Filtračný kryt vzadu	M 500, M 800, M 1100	168/009078



ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na toto čerpadlo máte záruku na dobu **36 mesiacov**, ktorá začína plynúť v deň dodávky. Ak dôkaz platí doklad o kúpe. Škody, ktoré spočívajú v materiáli alebo chybách počas spracovania, opravíme v rámci našej záručnej doby bezplatne alebo vymeníme poškodené časti, zakaždým podľa nášho výberu. Škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym zabudovaním a obsluhou, vápenatými usadeninami, nedostatočným ošetrovaním, vplyvom mrazu, normálnym opotrebením alebo neodborným pokusom o opravu, nespádajú pod túto záruku. Ak budú na čerpadle urobené zmeny, napr. odstrihnutie prípojného vedenia alebo sieťovej zástrčky, nárok na záruku zaniká. Za následné škody, ktoré vzniknú výpadkom čerpadla alebo neodbornou prevádzkou, neručíme. V prípade uplatnenia záruky nám prosím bezplatne zašlite čerpadlo s dokladom o zakúpení prostredníctvom Vášho odborného predajcu, u ktorého ste čerpadlo kúpili.



Odstránenie

Odstránenie elektrických spotrebičov užívateľom v sukromných domcnostiach v EU

Produkt nesmie byť odstránený spolu so zostatkovým odpadom, ale musí sa dať do samostatného zberu (odpadu). Je na vašej zodpovednosti tento spotrebič (prístroj) odovzdať na zodpovednom mieste k jeho odstráneniu a znovuzískaniu a tým prispieť k zachovaniu životného prostredia. Blízsie informácie o vašich príslušných miestach zberu (odpadu) sa dozviete na miestnych úradoch.

Osoby, které nebyly seznámeny s návodem k obsluze, Nesmí čerpadlo používat!



Účel použití

Odstředivé čerpadlo s ponorným motorem, motor kompletně zalitý do epoxidové pryskyřice.

Čerpadla jsou určena pro použití ve vodě, jako jsou např.: zahradní jezírka, rybníčky, fontány, terasové fontány, pokojové fontány, k provozu filtračních zařízení, potůčků atd. a k provzdušňování a cirkulaci vody.

Použití v nebo u plaveckých bazénů není dovoleno!

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku.



Bezpečnostní opatření

- **Pozor!** Použití v zahradních jezírkách a jejich bezpečnostním pásmu je dovoleno pouze v případě, že instalace odpovídá platným předpisům. Obratse prosím na odborného elektroinstalatéra.
- Pře použitím: Zkontrolujte síťové vedení a zástrčky co se týče poškození.
- Síťové napětí a druh proudu se musí shodovat s údaji na typovém štítku.
- **Čerpadlo smí být připojeno pouze přes ochranný spínač chybného proudu (spínač FI, 30mA) do řádné zásuvky s ochranným kontaktem.**
- Zásuvku umístěte na místo chráněné proti vodě a min. 2 m od kraje jezírka (viz obr. 1 + 2).
- Zásuvku stále chraňte proti vlhkosti.
- **Před každou prací na čerpadle, fontáně nebo v jezírku vytáhněte síťovou zástrčku.**
- **Čerpadlo nesmí být v provozu, pokud jsou ve vodě lidé! (Odpojte čerpadlo ze sítě)**
- **Důležité!** Při poškození síťového vedení nebo tělesa motoru je čerpadlo nepoužitelné. Oprava není možná, protože napájecí kabel je zalitý do tělesa motoru.
- Čerpadlo nikdy nezavěšujte ani nepřenášejte za napájecí kabel.
- **Čerpadlo provozujte jen ve vodě!**



Uvedení do provozu (viz obr. 1 - 3)

**Důležité! Čerpadlo nesmí běžet „na sucho“:
Nelze pak vyloučit poškození přístroje.**

- Čerpadlo zcela ponořte do jezírka. Přitom do tělesa čerpadla vnikne voda.
- Pro provoz pod vodou je potřebná hloubka vody cca 12 cm, aby čerpadlo nenasávalo vzduch.
- Teplota vody nesmí překročit 35°C.
- **Čerpadlo musí být chráněno před mrazem.**
- Čerpadlo můžete zapnout zastrčením zástrčky do zásuvky.
- Aby se zabránilo zbytečnému znečištění, instalujte čerpadlo ve vašem jezírku pevně a vodorovně nad kalovými nánosy (na kamennou desku!)
- Na závitové spoje čerpadla můžete připojit příslušenství.
- Při provozu s fontánovými tryskami musí čerpadlo stát pevně a vodorovně (kamenná deska).
- Požadovaný výkon čerpadla můžete nastavit otočením regulátoru.
- **Viz obr. 3.**
- **Aby se zabránilo ucpání fontánových trysek, měli byste použít dodávanou filtrační houbu.**



Demontáž / Montáž (viz obr. 4 - 7)

1. Dodržujte bezpečnostní pokyny.
 2. **Odpojte čerpadlo ze sítě!**
 3. Stiskněte z boku filtrační hlavici (1) a sejměte ji z čerpadla (8).
 4. Vytáhněte filtrační houbu (2) z regulátoru/vtokového víko (3/4).
 5. Vytáhněte regulátor (3) z vtokového víka (4).
 6. Otočte vtokové víko (4) proti směru hodinových ručiček o cca 20°.
 7. Vytáhněte vtokové víko (4) z čerpadla (8).
 8. Hřídel rotoru (5) je v čerpadle (8) a ve vtokovém víku (4) osazena ve dvou pryžových ložiskách.
 9. Rotorem (5) lze na hřídeli otáčet.
 10. Očistěte prosím všechny díly čistou vodou, aby se mohly lehce pohybovat.
 11. Nepomáhejte si žádnými ostrými předměty.
 12. Montáž čerpadla probíhá následovně:
 - 10.1. Zasuňte rotor (5) do čerpadla (8).
Dbejte prosím na správné usazení pryžových ložisek v čerpadle (8) a vtokovém víku (4).
 - 10.2. Vtokové víko (4) nasunout do čerpadla (8) a po směru hodi nových ručiček zašroubovat na doraz.
 - 10.3. Regulátor (3) nasunout v příslušné poloze na vtokové víko. (4)
 - 10.4. Filtrační houbu (2) nasadit na regulátor/ vtokové víko (3/4).
 - 10.5. Filtrační hlavici (1) nasadit na čerpadlo (8).
- Pro zajištění bezporuchového chodu opakujte tento postup v závislosti na znečištění a délce provozu.



Údržba

Aby se podstatně zvýšila životnost čerpadla a zajistila bezvadná funkce, doporučujeme provádět pravidelnou údržbu a čištění. Pomocí jednoduchých úkonů může každý uživatel bez problémů provádět údržbu, viz demontáž / montáž.

Intervaly údržby

- Nejprve každý den zkontrolujte řádnou funkci Vašeho čerpadla a případně vyčistěte filtr.
 - Časové intervaly pro nutnou údržbu (kompletní vyčištění) se řídí znečištěním vody v jezírku.
 - Zvolte si časové intervaly podle situace.
- Pokud byste při údržbě zjistili závady nebo opotřebení, vyměňte příslušné díly. Viz objednávka náhradních dílů.



Zimní údržba

Chraňte čerpadlo před mrazem!

Na podzim čerpadlo vytáhněte z jezírka. Čerpadlo kompletně vyčistěte podle návodu. Přes zimu uskladněte čerpadlo v místnosti chráněné proti mrazu.



Objednávka náhradních dílů

U objednávek uvádějte označení, typ čerpadla a číslo výrobku z následující tabulky (viz také obr. 7).

Položka	Označení	Typ čerpadla	Číslo výrobku
1	Přední filtrační klobouček	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2	Filtrační houba	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4	Regulátor/kryt nábehu	M 500, M 800, M 1100	168/009076
5	Kompletní rotor	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6	Zadní filtrační klobouček	M 500, M 800, M 1100	168/009078



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pro toto čerpadlo máte nárok na poskytnutí záruky v trvání **36 měsíců**, který začíná se dnem dodání. K tomuto účelu slouží jako potvrzení doklad o zaplacení. Škody, které mají původ ve vadě materiálu nebo v chybném zpracování bezplatně opravíme během záruční lhůty nebo podle našeho uvážení nahradíme poškozené díly. Škody, které vznikly chybou v montáži nebo obsluze, kvůli vápenným usazeninám, nedostatečné péči, působením mrazu, normálním opotřebením nebo neodbornými pokusy o opravu, pod tuto záruku nespádají. Objeví-li se na vašem čerpadle změny, například odříznuté vedení přípojky na síť nebo síťové zástrčky, nárok na poskytnutí záruky zaniká. Za následné škody vzniklé výpadkem čerpadla nebo neodbornou manipulací nezodpovídáme. V případě požadavku záruky nám, prosím, čerpadlo bezplatně pošlete spolu s dokladem o koupi od vašeho specializovaného obchodníka, u kterého jste čerpadlo koupili.



Likvidace

Likvidace elektrických přístrojů uživateli v soukromých domácnostech v EU

Produkt se nesmí odstraňovat spolu se zbytkovým odpadem, ale musí se dovést k oddělenému sběru. Vy zodpovídáte za odevzdání přístroje na náležitém místě k likvidaci a opakovanému zhodnocení, a tím přispíváte k ochraně životního prostředí. Bližší informace k Vaším příslušným komunálním sběrům dostanete na místních úřadech.



Osebe, ki niso seznanjene z vsebino navodila za uporabo, ne smejo uporabljati črpalke!



Namen uporabe

Rotirna črpalka z potopnim motorjem, motor je v celoti zalit v epoksidno smolo.

Črpalke so predvidene za uporabo v vodi, kot n. pr.: v vrtnih vodnjakih, ribnikih, fontanah, stopničastih fontanah, sobnih fontanah, za obratovanje filtrirnih sistemov, umetnih potokov itn., kot tudi za prezračitev in pretakanje vode.

Uporaba v ali ob plavalnih bazenih je prepovedana!

Tehnični podatki so odtisnjeni na oznaki tipa.



Varnostni ukrepi

- **Pozor!** Uporaba v vrtnih vodnjakih in njihovem zaščitenem prostoru je dovoljena samo v primeru, če je postavljena v skladu z veljavnimi predpisi.
- Prosimo Vas, da o tem povprašate strokovnjaka za električno.
- Pred uporabo: preverite priključni kabel in vtičač glede poškodb.
- Omrežna napetost in vrsta električnega toka morajo ustrezati podatkom na oznaki tipa.
- **Črpalke je dovoljeno priključiti samo prek zaščitnega stikala (FI-zaščitno stikalo, 30 mA) na brezhibno zaščitno vtičnico.**
- Priključna vtičnica mora biti na mestu, ki je zaščiten pred vodo, ter najmanj 2 m oddaljeno od roba vodnjaka (glej sliko 1 + 2).
- Vtičač je treba vedno štiti pred vodo.
- **Pred marsikaterim delom v zvezi s črpalke, fontano ali vodnjakom izvlecite vtičač iz vtičnice. Črpalke ne sme biti vklopljena, če se ljudje nahajajo v vodi! (Črpalke izključite iz električnega omrežja).**
- **Pomembno!** Če sta poškodovana priključni kabel ali ohišje motorja, je črpalke neuporabljiva. Popravilo ni možno zato, ker je priključni kabel trdno zalit v motornem ohišju.
- Črpalke nikoli ne obešajte na priključni kabel ter je na ta način ne prenašajte.
- **Črpalke je izključno namenjena uporabi v vodi!**



Spuščanje v pogon (glej sliko 1 - 3)

Pomembno! Črpalke ne sme obratovati brez vode. V tem primeru lahko pride do poškodovanja.

- Potopite črpalke v celoti v Vaš vodnjak. Pri tem voda vdre v telo črpalke.
- Za podvodno obratovanje je nujna višina vode od okrog 12 cm, da črpalke ne bi vsesala zrak.
- Temperatura vode ne sme presežati 35°C.
- **Črpalke je treba zaščititi pred zamrzovanjem.**
- Črpalke lahko vklopite tako, da vtaknete vtičač v vtičnico.
- Da bi črpalke izognili nepotrebnim umazaniji, postavite jo v Vaš vodnjak nad mulj, trdno in vodoravno (na kameno ploščo)!
- Na navojnih priključkih črpalke lahko priključite pribor.
- Pri obratovanju s šobami za fontane črpalke mora biti v trdnem in vodoravnem položaju (na kameni plošči).
- Željeno količino vode lahko nastavite z vrtenjem regulatorja. **Glej sliko 3.**
- **Da bi preprečili zamašanje šob za fontane, morate uporabljati priloženo filtrsko spužvo.**



Demontaža / montaža (glej slike 4 - 7)

1. Upoštevajte varnostne ukrepe.
2. **Izključite črpalko iz električnega omrežja!**
3. Pritisnite pokrov filtra ob strani (1) ter ga snemite s črpalke (8).
4. Snemite filtrsko spužvo (2) z regulatorja / vtočnega pokrova (3/4).
5. Obrnite vtočni pokrov (4) za okrog 20° nasprotno od smeri urnega kazalca.
6. Izvlecite vtočni pokrov (4) iz črpalke (8).
7. Izvlecite rotor (5) iz črpalke (8).
8. Osovina rotorja (5) je v črpalci (8) in v vtočnem pokrovu (4) vtaknjena v dva gumijasta ležaja.
9. Rotor (5) se lahko vrti na osovini.
10. Čistite vse dele samo z bistro vodo, tako da se lažje gibajo. Ne uporabljajte pri tem nobenih ostrih predmetov.
- 10.1. Črpalko lahko montirate na naslednji način:
 - 10.1.1. Rotor (5) vtaknite v črpalko (8).
Prosimo Vas, da pazite na natančni položaj gumijastih ležajev v črpalci (8) in v vtočnem pokrovu (4).
 - 10.1.2. Vtaknite vtočni pokrov (4) v črpalko (8) ter ga vrtite v smeri urnega kazalca do omejevala.
 - 10.1.3. Vrnite regulator (3) v ustreznem položaju na vtočni pokrov (4).
 - 10.1.4. Nataknite filtrsko spužvo (2) na regulator / vtočni pokrov (3/4).
 - 10.1.5. Vtaknite pokrov filtra (1) v črpalko (8).

Za brezhibno obratovanje ponovite tisti postopek v skladu z intenziteto umazanije in trajanjem obratovanja.



Vzdrževanje

Da bi v večji meri podaljšali življensko dobo Vaše črpalke ter poskrbeli za njeno brezhibno funkcioniranje, priporočamo Vam redno vzdrževanje in čiščenje.

Vsaki uporabnik lahko v nekaj potezah opravi vsa vzdrževalna dela brez težav, glej demontažo / montažo.

Vzdrževalni intervali

- Na začetku vsakodnevno preverjajte redno funkcioniranje Vaše črpalke ter čistite filter po potrebi.
 - Intervali nujnih vzdrževalnih del (kompletno čiščenje) so odvisni od umazanosti vode v vodnjaku.
- Pozneje določite intervale primerno potrebam.
Če med vzdrževalnim delom ugotovite okvare ali poškodbe ter zamenjate ustrezne dele. Glej naročilo rezervnih delov.



Vzdrževanje pozimi

Zaščitite Vašo črpalko pred zmrznotenjem!

Jeseni vzemite črpalko ven iz Vašega vrtnega vodnjaka. Temeljito očistite črpalko v skladu z navodilom. Shranite črpalko pozimi v prostoru, ki je zaščiten pred zmrznotenjem.



Naročilo rezervnih delov

Prosimo Vas, da v primeru naročila rezervnih delov uporabite podatke o nazivih, tipih črpalk in številkah artiklov, ki so odtisnjeni v naslednji tabelici (glej tudi sliko 7).

Poz.	Naziv	Tip črpalke	Št. art.
1	Sprednji pokrov filtra	M 500, M 800, M 1100	168/009077
2	Filtrska spužva	M 500, M 800, M 1100	168/009075
3/4	Regulator/pokrov vhoda	M 500, M 800, M 1100	168/009076
5	Rotor kpl.	M 500 M 800 M 1100	168/009070 168/009071 168/009092
6	Zadnji pokrov filtra	M 500, M 800, M 1100	168/009078



GARANCIJSKI POGOJI

Pravice iz garancije na to črpalko trajajo **36 mesecev** začenši od dneva dostave. Kot dokazilo velja originalni račun. Škode, ki izvirajo iz napak v materialu in obdelavi, bomo po lastni presoji brezplačno popravili v danem garancijskem roku ali zamenjali poškodovane dele. Škode, ki so nastale zaradi napak pri vgradnji ali uporabi, usedlin apnenca, pomanjkljive nege, pozebe, normalne izrabe ali nestrokovnih poskusov popravil, niso zajete s to garancijo. Pri spremembah na črpalci, npr. rezanju priključnega omrežnega kabla ali omrežnega vtiča, prenehajo veljati pravice iz garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za posledične škode, ki so nastale zaradi izpada črpalke ali nestrokovne uporabe. V primeru uveljavljanja pravice iz garancije vas prosimo, da nam črpalko z dokazilom o nakupu brezplačno pošljete preko strokovnega prodajalca, pri kateremu ste kupili črpalko.



Odlaganje

Odlaganje električnih aparatov v zasebnih gospodinjstvih v EU

Izdelek ne smete dati med običajne smeti, temveč med posebne ločene odpadke. Odgovorni ste za to, da bo aparat končal na primernem mestu in bil predelan, saj boste s tem pripomogli k varstvu okolja. Več informacij o pristojnih komunalnih zbirališčih odpadkov dobite na krajevni uradih.

